

FM/AM Portable CD Player

Mode d'emploi

A propos du code zonal

Le code zonal de l'endroit où vous avez acheté le lecteur CD est indiqué dans le coin supérieur gauche de l'étiquette à code à barres de l'emballage.

Pour savoir quels accessoires sont fournis avec votre lecteur CD, relevez le code local de votre modèle et consultez ensuite la section "Accessoires (fournis/en option)".



D-FJ61

D-FJ65

AVERTISSEMENT

Pour prévenir tout risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne pas ouvrir le boîtier. Confier exclusivement l'entretien au personnel qualifié.

INFORMATION

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

ATTENTION

L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit augmente les risques pour les yeux.

Certains pays peuvent appliquer des dispositions différentes pour l'élimination des piles qui alimentent ce produit. Veuillez consulter vos autorités locales.

Pour les utilisateurs aux Etats-Unis et au Canada

Cette marque est disponible seulement aux Etats-Unis et au Canada

RECYCLAGE DES BATTERIES AU NICKEL-CADMIUM

Les batteries au nickel-cadmium sont recyclables. Vous pouvez contribuer à préserver l'environnement en rapportant les batteries usées dans un point de ramassage, recyclage ou retraitement.

Remarque: Dans certains pays, il est interdit de jeter les batteries au nickel-cadmium avec les ordures ménagères ou dans les poubelles de bureau.



Questionnez chez RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation) pour les batteries usées.

Le numéro est: 1-800-822-8837 (Etats-Unis et Canada uniquement)

Avertissement: Ne pas utiliser des batteries au nickel-cadmium qui sont endommagées ou qui fuient.

Table des matières

Mise en route

Emplacement des commandes	4
---------------------------------	---

Lecture d'un CD

1. Raccordez votre lecteur.	6
2. Introduisez un CD.	6
3. Lancez la lecture d'un CD.	6

Options de lecture

Lecture répétée des plages (Lecture répétée)	10
Lecture d'une seule plage (Lecture d'une plage unique)	10
Lecture des plages dans l'ordre aléatoire (Lecture aléatoire)	10
Lecture des plages dans l'ordre de votre choix (Lecture PGM)	11

Utilisation de la radio

Ecoute de la radio	12
Présélection des stations de radio	14
Ecoute des stations radio présélectionnées	15

Caractéristiques disponibles

Fonction G-PROTECTION	16
Accentuation des graves (SOUND)	16
Protection de l'ouïe (AVLS)	17
Verrouillage des commandes (HOLD)	17
Désactivation du bip sonore	18

Raccordement de votre lecteur CD

Raccordement d'un système stéréo	19
--	----

Raccordement d'une source d'alimentation

Utilisation des piles rechargeables	20
Utilisation de piles sèches	22
Remarques sur la source d'alimentation ...	22


Informations complémentaires

Précautions	23
Entretien	23
Dépannage	24
Spécifications	26
Accessoires (fournis/ en option)	Couverture dos


Emplacement des commandes

Pour plus de détails, reportez-vous aux pages entre parenthèses.


Lecteur CD (avant)




Lecteur CD (interne)



Lecteur CD (arrière)



Télécommande (D-FJ65 uniquement)



* Pour éteindre la radio, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'indication de fréquence disparaisse de l'affichage.

Remarque

Utilisez uniquement la télécommande fournie. Vous ne pouvez pas utiliser ce lecteur CD avec la télécommande fournie avec d'autres lecteurs CD.

Lecture d'un CD

Vous pouvez également utiliser des piles rechargeables et des piles sèches comme source d'alimentation.

1. Raccordez votre lecteur.


- 1 Raccordez l'adaptateur secteur.
- 2 Raccordez le casque d'écoute/les écouteurs.

Pour les modèles fournis avec l'adaptateur de fiche secteur

Si l'adaptateur secteur ne correspond pas à la prise de courant, utilisez l'adaptateur de fiche.


Pour les modèles fournis avec la télécommande.

- Raccordez la fiche du casque d'écoute/des écouteurs à la télécommande.
- Raccordez le casque d'écoute/les écouteurs correctement à la télécommande. Une connexion desserrée peut provoquer des parasites pendant la lecture.




2. Introduisez un CD.

- 1 Faites coulisser OPEN et soulevez le couvercle.




- 2 Placez le CD sur le plateau et refermez le couvercle.



3. Lancez la lecture d'un CD.

Appuyez sur ►||.



Pour	Appuyez sur
Lire/Introduire une pause (pause uniquement disponible sur le lecteur CD)	▶ (▶ pour la télécommande)
Arrêter	■/CHG (■ pour la télécommande)*2
Trouver le début de la plage en cours (AMS*1)	◀◀ une fois rapidement*2
Trouver le début de la plage précédente (AMS)	◀◀ plusieurs fois de suite*2
Trouver le début de la plage suivante(AMS)	▶▶ une fois rapidement*2
Trouver le début des plages suivantes (AMS)	▶▶ plusieurs fois de suite*2
Retourner rapidement en arrière	Maintenez ◀◀*2 enfoncé
Aller vers l'avant rapidement	Maintenez ▶▶*2 enfoncé

*1 Détecteur automatique de musique

*2 Ces opérations peuvent être effectuées indifféremment en mode de lecture et de pause.

Vous pouvez commander votre lecteur CD comme illustré dans le tableau précédent en utilisant les contrôles du lecteur CD ou de la télécommande.

A propos de l'écran d'affichage

- Lorsque vous appuyez sur ▶|| (▶ pour la télécommande) après avoir changé le CD ou éteint et rallumé le lecteur, le nombre total de plages du CD et le temps de lecture total apparaissent pendant environ deux secondes.
- En cours de lecture, le numéro de plage et le temps de lecture écoulé de la plage en cours apparaissent.
- Entre les plages, la durée jusqu'au début de la plage suivante apparaît avec l'indication "–".
- Pendant la pause, le temps de lecture écoulé clignote.

Définition du niveau de volume maximum (D-FJ65 uniquement)

- 1 Réglez VOL (volume) sur la télécommande au maximum.
- 2 Réglez le volume du lecteur de CD au niveau de votre choix. Ce niveau devient le réglage de volume maximum pour la télécommande.

Si le niveau du volume n'augmente pas


AVLS est-il mis sur "LIMIT"? Mettez AVLS sur "NORM". Pour plus de détails, reportez-vous à "Protection de l'ouïe (AVLS)".

(Suite)

La lecture démarre à partir de l'endroit où vous l'aviez arrêtée
Votre lecteur CD peut mémoriser l'endroit où vous avez arrêté la lecture et reprend ensuite la lecture à partir de cet endroit (fonction de reprise de lecture). Ce lecteur CD ne comporte pas de commutateur ON/OFF pour la fonction de reprise de lecture.

Retrait du CD

Retirez le CD en appuyant sur le pivot au centre du plateau.




Options de lecture

Les modes PLAY MODE et REPEAT/ENTER vous permettent de profiter de nombreuses possibilités de lecture.

Touche PLAY MODE

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode de lecture change comme suit.



Touche REPEAT/ENTER


REPEAT

Vous répétez la lecture qui est sélectionnée à l'aide de PLAY MODE.

ENTER

Vous pouvez sélectionner les plages pour le mode de lecture PGM.

Touches
◀◀/▶▶



Touche ▶||

Touche ■/CHG

Lecture répétée des plages (Lecture répétée)

Vous pouvez reproduire les plages de manière répétée dans les modes normal, lecture d'une seule plage, aléatoire et lecture PGM.

En cours de lecture, appuyez sur REPEAT/ENTER.




Remarque sur ◀◀/▶▶

En mode de lecture répétée, vous pouvez localiser la première plage après la dernière plage en appuyant plusieurs fois sur ▶▶. Vous pouvez également localiser la dernière plage après la première plage en appuyant plusieurs fois sur ◀◀.


Lecture d'une seule plage (Lecture d'une plage unique)

En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE jusqu'à ce que "1" apparaisse.



Lecture des plages dans l'ordre aléatoire (Lecture aléatoire)

En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE jusqu'à ce que "SHUF" apparaisse.




Lecture des plages dans l'ordre de votre choix


(Lecture PGM)

Vous pouvez programmer le lecteur CD pour qu'il reproduise jusqu'à 64 plages dans l'ordre de votre choix.

- 1** En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur **PLAY MODE** jusqu'à ce que "PGM" apparaisse.




- 2** Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner une plage.



Ordre de lecture Numéro de plage

- 3** Appuyez sur **REPEAT/ENTER** pour entrer la plage sélectionnée.
L'indication "00" apparaît et l'ordre de lecture augmente de un.



- 4** Répétez les étapes 2 et 3 pour sélectionner les plages dans l'ordre de votre choix.

- 5** Appuyez sur **▶||** pour lancer la lecture PGM.

Pour vérifier le programme

En cours de programmation :

Appuyez plusieurs fois sur **REPEAT/ENTER** avant l'étape 5.

En cours de lecture PGM :

Appuyez plusieurs fois sur **PLAY MODE** jusqu'à ce que "PGM" clignote, puis appuyez sur **REPEAT/ENTER**.

Chaque fois que vous appuyez sur **REPEAT/ENTER**, le numéro de plage apparaît.

Remarques

- Après avoir introduit la 64e plage à l'étape 3, la première plage sélectionnée apparaît dans la fenêtre d'affichage.
- Si vous sélectionnez plus de 64 plages, les premières plages sélectionnées sont supprimées.

Utilisation de la radio

Une fois les stations présélectionnées, vous pouvez aisément syntoniser la station en appuyant sur l'une des touches 1 - 5.

Ecoute de la radio

Vous pouvez écouter des programmes diffusés en FM et en AM.

1 Appuyez sur **RADIO ON•BAND** pour allumer la radio.

2 Appuyez sur **RADIO ON•BAND** jusqu'à apparition de la bande de votre choix.

A chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, l'affichage change comme suit :

→ FM1 → FM2 → FM3 → FM4 → FM5 → AM →

3 Appuyez sur **TUNING +** ou **-** pour syntoniser la station de votre choix et régler le volume.



Pour mettre l'appareil hors tension.

Appuyez sur **■/CHG•RADIO OFF**. (Maintenez enfoncée la touche **■•RADIO ON/BAND•RADIO OFF** de la télécommande.)

Pour syntoniser rapidement une station


Maintenez les touches **TUNING +** ou **-** enfoncés (étape 3) jusqu'à ce que les chiffres indiquant la fréquence commencent à changer dans la fenêtre d'affichage. Le lecteur de CD effectue un balayage automatique des fréquences radio et s'arrête lorsqu'il capte correctement une station.

Pour améliorer la réception des émissions

Pour la FM, déroulez le cordon du casque d'écoute ou des écouteurs.



Pour AM, réorientez le lecteur de CD lui-même.




Remarque

Gardez le casque/les écouteurs connectés à la prise Ω /REMOTE du lecteur de CD même lorsque vous écoutez le programme FM par l'intermédiaire des haut-parleurs connectés à la prise LINE OUT du lecteur de CD. Le cordon du casque/des écouteurs fonctionne comme une antenne FM.

Si l'écoute d'émission en FM est difficile

Définissez le commutateur MONO/STEREO sur "MONO" à l'aide d'un objet pointu.

Le bruit parasite sera réduit mais la radio fonctionnera en mono.



Lorsque la radio fonctionne avec les piles

Si vous connectez la source d'alimentation externe à la prise DC IN 4.5 V de votre lecteur de CD, ce dernier est désactivé. Activez-le en appuyant sur RADIO ON•BAND pour poursuivre l'écoute.

Présélection des stations de radio

Vous pouvez mémoriser des stations de radio dans la mémoire du lecteur de CD. Vous pouvez présélectionner jusqu'à 30 stations de radio, 5 pour chaque bande (FM1 - 5 et AM) dans n'importe quel ordre.

1 Syntonisez la station que vous voulez prédéfinir.


2 Maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes le touche 1 - 5 sur lequel vous voulez présélectionner la nouvelle station.

Une fois la station présélectionnée, un bip est émis et l'indication "PRESET" s'affiche. La nouvelle station remplace l'ancienne.

FM:



AM:



Pour annuler toutes les stations présélectionnées

1 Déconnectez l'alimentation électrique (adaptateur secteur, piles rechargeables ou piles alcalines).

2 Tout en maintenant la touche RADIO ON•BAND enfoncée, reconnectez l'adaptateur d'alimentation secteur.

L'indication affichée clignote jusqu'à l'effacement de toutes les stations présélectionnées puis s'arrête de clignoter et disparaît.



Écoute des stations radio présélectionnées

Vous pouvez aisément syntoniser la station en appuyant sur l'un des touches 1 - 5.

- 1** Appuyez sur **RADIO ON•BAND** (**RADIO ON/BAND** sur la télécommande) pour sélectionner la bande.

 - 2** Appuyez sur l'un des touches 1 - 5 ou sur **PRESET +** ou **-** (**PRESET +** ou **-** sur la télécommande) pour syntoniser une station mémorisée.
-

Fonction G-PROTECTION

La fonction G-PROTECTION a été développée pour assurer une excellente protection contre les pertes de son pendant votre jogging. Cette fonction offre un niveau de protection contre les chocs plus élevés qu'une fonction classique.

Lorsque vous faites du jogging, veillez à tenir votre lecteur de CD avec le commutateur OPEN orientée vers le haut.

Mettez G-PROTECTION (sous le couvercle) sur "ON".



Pour désactiver la fonction G-PROTECTION

Mettez G-PROTECTION sur "OFF".

Remarque



Il peut y avoir des pertes de son lorsque :

- le lecteur CD est soumis à des chocs continus plus forts que prévu ;
- vous reproduisez un CD souillé ou griffé.

Accentuation des graves (SOUND)

Vous pouvez accentuer les sons graves.

Appuyez sur SOUND pour sélectionner "BASS ■■" ou "BASS ■■".



Le mode sonore sélectionné est affiché.

"BASS ■■■" accentue les sons graves plus que "BASS ■■".



Remarque

Si le son est distordu lors de l'utilisation de la fonction SOUND, baissez le volume.

Protection de l'ouïe (AVLS)

La fonction AVLS (Automatic Volume Limiter System) baisse le volume maximal pour vous protéger l'ouïe.

Mettez AVLS (dans le compartiment à piles) sur "LIMIT".



S'affiche lorsque "LIMIT" est sélectionné et que la fonction AVLS est activée.



Pour désactiver la fonction AVLS

Mettez AVLS sur "NORM".

Verrouillage des commandes (HOLD)

Vous pouvez verrouiller les commandes de votre lecteur de CD pour éviter toute pression accidentelle sur une touche.

Faites glisser HOLD dans le sens de la flèche.



Affiché lorsque la fonction HOLD est opérante.

Vous pouvez utiliser la fonction HOLD à la fois avec le lecteur CD et avec la télécommande. Vous pouvez toujours utiliser votre lecteur CD à l'aide de la télécommande lorsque HOLD de la télécommande est mis sur OFF.

Pour déverrouiller les commandes

Faites glisser HOLD dans le sens contraire de la flèche.

Désactivation du bip sonore

Vous pouvez désactiver le bip sonore de confirmation qui retentit dans votre casque d'écoute/écouteurs lorsque vous actionnez le lecteur CD.

1 Débranchez la source d'alimentation (adaptateur secteur, piles rechargeables ou piles sèches) du lecteur CD.

2 Raccordez la source d'alimentation tout en appuyant sur ■/CHG du lecteur CD ou sur ■ de la télécommande.


Pour activer le bip sonore

Retirez la source d'alimentation, puis branchez la source d'alimentation sans appuyer sur ■/CHG ou ■.

Raccordement d'un système stéréo

Vous pouvez écouter des CD via une chaîne stéréo et enregistrer des CD sur une cassette. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne l'appareil raccordé.

Veillez à débrancher tous les appareils raccordés avant de procéder aux connexions.



Remarques

- Avant de reproduire un CD, baissez le volume de l'appareil raccordé pour éviter d'endommager les haut-parleurs.
- Utilisez l'adaptateur secteur pour enregistrer. Si vous utilisez des piles rechargeables ou des piles sèches comme source d'alimentation, il se peut que les piles se vident complètement pendant l'enregistrement.
- Réglez le volume correctement sur l'appareil raccordé de façon à ce que le son ne comporte aucune distorsion.

Si vous utilisez le câble de connexion

- Si le son comporte des distorsions, raccordez l'appareil à la prise Ω /REMOTE.
- La fonction SOUND est inopérante.
- Le niveau de sortie de la prise Ω /REMOTE diminue.

► Raccordement d'une source d'alimentation

Vous pouvez utiliser les sources d'alimentation suivantes:

- Piles rechargeables
- Adaptateur secteur (voir "Lecture d'un CD")
- Piles alcalines LR6 (AA)


Pour connaître la durée de vie et le temps de charge des piles rechargeables, reportez-vous aux "Spécifications".

Utilisation des piles rechargeables

Mettez les piles rechargeables en charge avant de les utiliser pour la première fois. Vous pouvez uniquement utiliser les piles rechargeables suivantes pour votre lecteur CD.


- NC-WMAA
- NH-WM2AA

1 Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.




(arrière)

2 Introduisez deux piles rechargeables en faisant correspondre le pôle ⊕ au diagramme à l'intérieur du compartiment à piles et refermez le couvercle.



3 Raccordez l'adaptateur secteur à la prise DC IN 4.5 V de votre lecteur CD et à une prise secteur, puis appuyez sur ■/CHG pour lancer la charge.

Si l'adaptateur secteur ne correspond pas à la prise secteur, utilisez l'adaptateur de fiche secteur.




Le lecteur CD charge les piles. L'indicateur "CHG" est activé dans la fenêtre d'affichage et les sections de l'indicateur s'allument successivement. Lorsque les piles sont complètement chargées, l'indication "CHG" et les indicateurs sont désactivés.

Si vous appuyez sur ■/CHG après que la recharge est terminée, l'indicateur se met à clignoter et "Full" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

4 Débranchez l'adaptateur secteur.

Pour retirer les piles rechargeables

Enlevez les piles comme illustré ci-dessous.



Quand mettre des piles rechargeables en charge?

Vous pouvez vérifier la capacité résiduelle des piles dans la fenêtre d'affichage.



La capacité des piles est au maximum.



La capacité des piles diminue.





La capacité des piles est épuisée.

Lo batt* Les piles sont à plat.

* Un bip retentit.

Pour conserver la capacité d'origine des piles pendant une longue durée, ne rechargez les piles que lorsqu'elles sont complètement épuisées.

Remarques

- Les sections d'indication de  indiquent la capacité résiduelle des piles. Une section ne correspond pas toujours à un quart de la capacité des piles.
- Suivant les conditions d'utilisation, les sections d'indication de  peuvent augmenter ou diminuer.

Quand remplacer des piles rechargeables?

Si l'autonomie des piles se réduit d'environ de moitié, remplacez les piles par des piles rechargeables neuves.

Remarque sur les piles rechargeables


Si les piles sont neuves ou si elles n'ont pas été utilisées pendant une longue période, il se peut qu'elles ne soient pas entièrement chargées tant que vous n'aurez pas répété le processus de charge et de décharge plusieurs fois.

Remarque sur le transport des piles rechargeables

Utilisez l'étui de transport des piles fourni pour éviter un dégagement de chaleur inattendu. Si les piles rechargeables entrent en contact avec des objets métalliques, de la chaleur ou des flammes risquent de se produire en raison d'un court-circuit.

Pour fixer le couvercle du compartiment à piles

Si le couvercle du compartiment à piles s'enlève accidentellement à la suite d'une chute, d'une pression excessive, etc., refixez-le comme illustré ci-dessous.



Utilisation de piles sèches

Utilisez uniquement les piles sèches suivantes pour votre lecteur CD:

- Piles alcalines LR6 (AA)

Remarque

N'oubliez pas de débrancher l'adaptateur secteur lorsque vous utilisez des piles sèches.

1 Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.

2 Introduisez deux piles LR6 (AA) en en faisant correspondre le pôle ⊕ au diagramme dans le compartiment à piles.

Pour retirer les piles

Retirez les piles de la même manière que des piles rechargeables.

Quand faut-il remplacer les piles

Vous pouvez vérifier la capacité résiduelle des piles dans la fenêtre d'affichage.



La capacité des piles est au maximum.



⋮



La capacité des piles diminue.



⋮



⋮



La capacité des piles est épuisée.

Lo batt* Les piles sont à plat.

* Un bip retentit.

Lorsque les piles sont épuisées, remplacez les piles.

Remplacez les deux piles en même temps.

Remarques sur la source d'alimentation

Débranchez toutes les sources d'alimentation lorsque le lecteur CD n'est pas utilisé.

A propos de l'adaptateur secteur

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni ou recommandé dans "Accessoires (fournis/en option)". N'utilisez aucun autre type d'adaptateur secteur, car cela risque de provoquer un dysfonctionnement.

Polarité de la fiche



- Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, saisissez l'adaptateur proprement dit. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne touchez pas l'adaptateur secteur avec des mains humides.

A propos de piles rechargeables et des piles sèches

- Ne rechargez pas les piles sèches.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Ne mélangez pas des piles à des pièces de monnaie ou d'autres objets métalliques. Cela peut générer de la chaleur si les bornes positive et négative de la pile entrent en contact par accident avec un objet métallique.
- Ne mélangez pas de piles rechargeables avec des piles sèches.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des anciennes.
- N'utilisez pas des types de piles différents ensemble.
- Si vous comptez ne pas utiliser les piles pendant un certain temps, retirez-les.
- En cas de fuite des piles, nettoyez tout résidu dans le compartiment à piles, puis remettez des piles neuves. Si vous avez des résidus sur le corps, éliminez-les en les nettoyant méticuleusement.

Précautions

Sécurité


- Si des objets solides ou du liquide pénètrent dans le lecteur CD, débranchez-le et faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de continuer à l'utiliser.
- Ne placez pas d'objets étrangers dans la prise DC IN 4.5 V (entrée d'alimentation externe).

A propos du lecteur CD

- Gardez la lentille du lecteur CD parfaitement propre et ne la touchez pas. Sinon, vous risquez d'endommager la lentille et le lecteur CD pourrait ne plus fonctionner correctement.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le lecteur CD. Le lecteur CD et le CD risquent d'être endommagés.
- Ne laissez pas le lecteur CD à proximité de sources de chaleur ou à des endroits soumis aux rayons directs du soleil, à une poussière excessive ou à du sable, de l'humidité, de la pluie, des chocs mécaniques, sur une surface inégale ou dans une voiture dont les vitres sont fermées.
- Si le lecteur CD provoque des interférences dans la réception radio ou télévisée, mettez le lecteur CD hors tension ou éloignez-le de la radio ou du téléviseur.
- Les disques de formes spéciales (par exemple en forme de coeur, de carré ou d'étoile) ne sont pas utilisables sur ce lecteur de CD. En cas d'utilisation, cela peut endommager votre lecteur de CD. N'utilisez pas ce genre de disques.

Manipulation des CD

- Pour qu'un CD reste propre, manipulez-le par les bords. Ne touchez pas sa surface.
- Ne collez pas de papier ou d'étiquette sur la surface du disque.



- N'exposez pas le CD au rayon direct du soleil ou à des sources de chaleur telles que des gaines d'air chaud. Ne laissez pas le CD dans une voiture stationnée en plein soleil.

A propos du casque d'écoute/ des écouteurs

Sécurité routière

N'utilisez pas de casque d'écoute/ d'écouteurs lorsque vous roulez en voiture, à vélo ou lorsque vous utilisez tout autre véhicule motorisé. Cela peut représenter un risque pour le trafic et est illégal dans certaines zones. Utiliser le casque d'écoute à volume élevé lorsque vous marchez, et tout particulièrement sur les passages pour piétons, constitue également un danger potentiel. Soyez extrêmement prudent ou interrompez provisoirement l'écoute du lecteur CD dans des situations potentiellement dangereuses.

Protection de l'ouïe

Évitez d'utiliser le casque d'écoute/les écouteurs à volume élevé. Les spécialistes de l'ouïe déconseillent une écoute prolongée à volume élevé. Si vous ressentez une résonance dans les oreilles, réduisez le volume ou interrompez l'écoute.

Respect d'autrui

Utilisez le lecteur CD à un volume modéré. Vous pourrez non seulement entendre les bruits extérieurs, mais vous ferez également preuve de respect à l'égard des autres.

Entretien


Nettoyage du boîtier

Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié dans l'eau ou dans une solution détergente douce. N'utilisez pas d'alcool, de benzène ou de diluant.

Dépannage

Si les problèmes persistent après avoir vérifié les symptômes, consultez votre distributeur Sony le plus proche.

Lecteur CD

Symptôme	Cause et/ou remèdes
Le volume n'augmente pas, même si la touche VOLUME est positionnée sur le niveau maximum.	<ul style="list-style-type: none">→ Mettez le commutateur AVLS sur "NORM". (page 17)→ Le casque d'écoute/les écouteurs sont raccordés à la prise LINE OUT. Branchez-les à la prise /REMOTE. (page 6)→ Le cordon de connexion est raccordé à la prise LINE OUT. (page 19)
Il n'y a pas de son ou vous entendez du bruit.	<ul style="list-style-type: none">→ Branchez les fiches fermement. (page 6)→ Les fiches sont encrassées. Nettoyez périodiquement les fiches au moyen d'un chiffon sec et doux.
Le temps de lecture est trop court lorsque l'appareil est alimenté par des piles sèches.	<ul style="list-style-type: none">→ Vérifiez si vous utilisez bien des piles alcalines et non pas des piles au manganèse. (page 22)→ Remplacez les piles par des piles alcalines neuves LR6 (AA). (page 22)
Le temps de lecture est trop court lorsque l'appareil est alimenté par des piles rechargeables.	<ul style="list-style-type: none">→ Chargez et déchargez les piles rechargeables à plusieurs reprises. (pages 20, 21)
Lorsque vous appuyez sur ▶II , "Lo batt" ou "00" apparaît sur l'écran d'affichage. Le CD n'est pas reproduit.	<ul style="list-style-type: none">→ Les piles rechargeables sont complètement épuisées. Chargez-les. (pages 20, 21)→ Remplacez les piles par des piles alcalines neuves LR6 (AA). (page 22)
"HI dc In" apparaît sur l'écran d'affichage.	<ul style="list-style-type: none">→ Utilisez uniquement un adaptateur secteur ou un câble de batterie de voiture repris dans "Accessoires (fournis/en option)". (couverture dos)→ Enlevez toutes les sources d'alimentation, puis introduisez les piles ou branchez de nouveau l'adaptateur secteur. (pages 6, 20, 21, 22)
Le CD n'est pas reproduit ou "no DISC" apparaît sur l'écran d'affichage lorsqu'un CD est placé dans le lecteur CD.	<ul style="list-style-type: none">→ Le CD est encrassé ou défectueux. (page 23)→ Vérifiez que le CD est introduit avec l'étiquette vers le haut. (page 6)→ De l'humidité s'est condensée. Laissez le lecteur CD pendant quelques heures jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée.→ Fermez correctement la trappe du compartiment à piles. (page 20)→ Assurez-vous que les piles sont introduites correctement. (pages 20 - 22)→ Branchez correctement l'adaptateur secteur dans une prise de courant. (page 6)
"Hold" apparaît dans la fenêtre d'affichage lorsque vous appuyez sur une touche et la lecture du CD ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">→ Les touches sont verrouillées. Faites glisser le commutateur HOLD dans l'autre sens. (page 17)

Lecteur CD

Symptôme	Cause et/ou remèdes
Il est impossible de régler le volume avec la touche VOLUME du lecteur de CD.	→ Le lecteur CD est raccordé à un appareil audio. Ajustez le volume à l'aide de la commande de volume de l'appareil raccordé. (page 19)
Le lecteur CD ne peut pas démarrer la charge.	→ En mode d'arrêt, appuyez sur ■/CHG. (page 20)

Radio

Symptôme	Cause et/ou remèdes
Le son est faible ou de mauvaise qualité.	→ Rechargez les piles rechargeables. (pages 20, 21) → Remplacez les piles avec des piles alcalines LR6 (tailles AA). (page 22) → Placez le lecteur de CD loin du téléviseur.

Spécifications

Lecteur CD

Système

Système audio numérique de disque compact

Propriétés de la diode laser

Matière: GaAlAs

Longueur d'onde: $\lambda = 780 \text{ nm}$

Durée d'émission: continue

Sortie laser: inférieure à $44,6 \mu\text{W}$

(Cette sortie est la valeur mesurée à une distance de 200 mm de la surface de la lentille de l'objectif du bloc de saisie optique avec 7 mm d'ouverture.)

Conversion N-A

Commande d'axe temporel 1 bit quartz

Réponse en fréquence

20 - 20 000 Hz ± 1 dB (mesuré par EIAJ CP-307)

Sortie (à 4,5 V de niveau d'entrée)

Sortie de ligne (miniprise stéréo)

Niveau de sortie de 0,7 V RMS à $47 \text{ k}\Omega$

Impédance de charge recommandée supérieure à $10 \text{ k}\Omega$

Casque d'écoute (miniprise stéréo)

Env. 5 mW + Env. 5 mW à 16Ω

(Env. 1 mW + Env. 1 mW à 16Ω)*

*Pour les clients en France

Radio

Gamme de fréquences

FM: 87,5 - 108,0 MHz

AM: 531 - 1 602 kHz

Antenne

FM: Cordon antenne du casque d'écoute ou des écouteurs

AM: Antenne ferrite intégrée

Généralités

Alimentation

Pour connaître le code de zone du modèle que vous avez acheté, vérifiez la partie supérieure gauche du code à barres sur l'emballage.

- Deux piles rechargeables Sony NC-WMAA: 2,4 V DC
- Piles rechargeables Sony NH-WM2AA: 2,4 V DC
- Deux piles LR6 (AA): 3 V DC
- Adaptateur secteur (prise DC IN 4,5 V):
Modèle U2/CA2/E92/MX2: 120 V, 60 Hz
Modèle CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/E13/G5/G6/G7/G8: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Modèle CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
Modèle EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz
Modèle AU2: 240 V, 50 Hz
Modèle JE.W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Modèle HK2: 220 V, 50/60 Hz
Modèle AR1/CN2: 220 V, 50 Hz

Autonomie des piles* (environ en heures)

(Lorsque vous utilisez le lecteur CD sur une surface plane et stable.)

Le temps de lecture varie en fonction de la façon dont le lecteur CD est utilisé.

Lors de l'utilisation	G-PROTECTION		RADIO on
	on	off	
Deux NC-WMAA (chargées pendant environ 3 heures**)	8	7	17
NH-WM2AA (chargées pendant environ 4 heures**)	18	15	38
Deux piles alcalines Sony LR6SG	32	28	66

* Valeur mesurée par le standard EIAJ (Electronic Industries Association of Japan).

** Le temps de charge varie en fonction du mode d'utilisation des piles rechargeables.

Température d'utilisation

5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Dimensions (l/h/p) (à l'exception des pièces et commandes saillantes)

Env. 131 × 30 × 136 mm

(5 1/4 × 1 3/16 × 5 3/8 pouces)

Masse (accessoires non compris)

Env. 200 g (7,1 onces)

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Accessoires (fournis/en option)

Accessoires fournis

Pour connaître le code de zone de l'endroit où vous avez acheté le lecteur CD, vérifiez la partie supérieure gauche du code à barres sur l'emballage.

D-F161
D-F165

	D-F161	D-F165
Adaptateur secteur (1)	○	○
Casque d'écoute/écouteurs avec télécommande (1)	-	○
Casque d'écoute/écouteurs (1)	○	-
Piles rechargeables (2)	-	○
Boîtier à piles (1)	-	○
Adaptateur de fiche secteur (1)	○*	○*

* Fourni avec le modèle EA3 uniquement

Accessoires en option

Adaptateur secteur	AC-E45HG
Système de haut-parleurs actifs	SRS-T1 SRS-Z500
Câble de batterie de voiture	DCC-E345
Câble de batterie de voiture avec pack de connexion de voiture	DCC-E34CP
Pack de connexion de voiture	CPA-9C
Câble de connexion	RK-G129HG RK-G136HG
Piles rechargeables	NH-WM2AA

Pour les utilisateurs en France

En cas de remplacement du casque/écouteurs, référez-vous aux modèles de casques/écouteurs adaptés à votre appareil et indiqués ci-dessous.

MDR-E805SP

MDR-E805LP

Il se peut que votre distributeur ne dispose pas de certains accessoires mentionnés ci-dessus. Adressez-vous à votre distributeur pour plus d'informations sur les accessoires disponibles dans votre pays.

<http://www.world.sony.com/>