

SONY®



Notes sur la connexion d'un décodeur/enregistreur vidéo personnel

En cas d'absence d'image ou de bruit sur l'image lorsqu'un décodeur/enregistreur vidéo personnel est connecté à l'entrée HDMI IN du boîtier, suivre les instructions indiquées dans la rubrique « Dépannage » du Guide d'installation rapide pour vérifier les connexions, etc.

Si le problème persiste, veuillez suivre les instructions suivantes:

- 1** Sélectionner [Toutes les applis] - [Paramètres] - [Paramètres de l'appareil] (ou [Paramètres du lecteur disque]) - [Réglage HDMI], puis passer le paramètre [Réglage vidéo avancé] sur [Mode2].
- 2** Eteindre le décodeur/enregistreur vidéo personnel, déconnecter et reconnecter ensuite sa prise secteur puis l'allumer à nouveau.

Si la procédure indiquée ci-dessus ne permet toujours pas de solutionner le problème, repasser le paramètre [Réglage vidéo avancé] sur [Mode1 (Normal)] puis reprendre l'étape 2.