



* 4 4 4 9 3 8 4 1 3 * (1)

English**WARNING**

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation of the apparatus with newspapers, tablecloths, curtains, etc. And do not place lighted candles on the apparatus.

As the main plug is used to disconnect the apparatus from the mains, connect the apparatus to an easily accessible AC outlet.

Should you notice an abnormality in the apparatus, disconnect the main plug from the AC outlet immediately.

The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN.

Français**AVERTISSEMENT**

Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

N'installez pas l'appareil dans un espace restreint, comme une bibliothèque ou un meuble encastré.

Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à des gouttes ou des éclaboussures et ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases sur l'appareil.

Pour réduire les risques d'incendie, ne couvrez pas les orifices de ventilation de l'appareil avec des journaux, nappes, rideaux, etc. et ne placez pas de bougies allumées sur l'appareil.

Comme la fiche principale sert à débrancher l'appareil du secteur, raccordez-le à une prise secteur facilement accessible. Si vous observez une anomalie, débranchez immédiatement l'appareil de la prise secteur.

L'appareil est toujours connecté à la source d'alimentation secteur tant qu'il reste branché sur la prise murale, même s'il est lui-même éteint.

ATTENTION

RISEK D'ELECTROCUTION.
NE PAS OUVRIR.

Español**ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

No sitúe el aparato en un espacio cerrado, como una estantería o un armario empotrado.

Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el aparato a goteos o salpicaduras, y no coloque objetos que contengan líquidos, como los jarrones, sobre el aparato.

Para reducir el riesgo de incendios, no cubra los orificios de ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc. Tampoco coloque velas encendidas sobre el aparato.

Puesto que el enchufe principal se utiliza para desconectar el aparato de la red eléctrica, conecte el aparato a una toma de corriente de CA de fácil acceso.

Si detecta alguna anomalía en el aparato, desconecte el enchufe principal de la toma de corriente de CA inmediatamente.

La unidad no se desconectará de la fuente de alimentación de CA (red eléctrica) mientras esté conectada a la toma de corriente de pared, aunque la propia unidad esté apagada.

ATENCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
NO ABRIR.

Deutsch**ACHTUNG**

Um die Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Stellen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Bücherregal, einem Einbauschrank u. Ä. auf, wo keine ausreichende Belüftung gegeben ist.

Um die Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, schützen Sie das Gerät vor Tropf- oder Spritzwasser und stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

Um die Feuergefahr zu verringern, decken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Stellen Sie außerdem keine brennenden Kerzen auf das Gerät.

Schließen Sie den Netzstecker an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an, da das Gerät nur mit dem Netzstecker vom Netzstrom getrennt werden kann. Sollten an dem Gerät irgendwelche Störungen auftreten, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.

VORSICHT

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS.
NICHT ÖFFNEN.

Italiano**AVVERTENZA**

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Non installare l'apparecchiatura in un ambiente ristretto, come libreria o mobiletti incorporati.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a sgocciolamenti o spruzzi e non collocare sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, quali vasi e simili.

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire le aperture di ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende e simili e non collocare candele accese sull'apparecchio.

Poiché la spina principale è utilizzata per scollegare l'apparecchio dalla corrente di rete, collegare l'apparecchio a una presa CA facilmente accessibile. Se si dovessero notare anomalie nell'apparecchio, scollegare subito la spina principale dalla presa CA.

L'unità non è scollegata dall'alimentazione CA fintanto che è collegata alla presa di rete, anche se l'unità stessa è stata spenta.

ATTENZIONE

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE.
NON APRIRE.

Svenska**VARNING**

Utsätt inte enheten för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand och elstöt.

Placera inte apparaten i ett trångt utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i ett skåp

Utsätt inte enheten för väta och stänk, så minskar du risken för brand eller elstöt. Placera inte heller vätskefyllda föremål på enheten, t.ex. blomvaser och liknande.

Att täcka över apparatens ventilationshål av tändningar, bordsdukar, gardiner eller liknande, medför risk för brand. Placera inte heller tända stearinljus ovanpå apparaten.

Anslut apparaten till ett lättillgängligt nätuttag eftersom nätkontakten används för att bryta strömmen.

Om du observerar något som inte är normalt med apparaten ska du omedelbart dra ut nätkontakten ur nätuttaget.

Enheten är inte bortkopplad från elnätet så länge kontakten sitter i ett nätuttag, även om du stängt av själva enheten.

SE UPP!

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT.
ÖPPNA INTE.

Suomi**VAROITUS**

Suojaa laite saateelta ja kosteudelta sähköiskuja tulipalovaaran estämiseksi.

Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjakaappiin tai muuhun kaappiin.

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi tippuvalle tai roiskuvalle vedelle äläkä aseta laitteen päälle maljakoita tai muita nesteellä täytettyjä esineitä.

Älä peitä laitteen tuuletusta esimerkiksi sanomalehdillä, pöytäliinoilla tai verhoilla, jotta tulipalon vaara voidaan välttää. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä laitteen päälle.

Koska pääpistoketta käytetään laitteen irrottamiseen verkkovirrasta, kytkä laite helposti käytettävissä olevaan pistorasiaan. Jos huomaat laitteessa jotakin tavallisesta poikkeavaa, irrota pääpistoke heti pistorasiasta.

Kun laite on kytkettyä pistorasiaan, laite on kytkettyä sähköverkkoon, vaikka laitteesta olisi katkaistu virta sen omalla virtakytkimellä.

VARO

SÄHKÖISKUN VAARA.
EI SAA AVATA.

Português**AVISO**

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva nem à humidade.

Não instale o aparelho num espaço fechado, como uma estante ou um armário embutido.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho a pingos ou salpicos, nem coloque objectos com líquidos, como jarras, sobre o aparelho.

Para reduzir o risco de incêndio, não cubra a ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. E não coloque velas acesas sobre o aparelho.

Como a ficha de alimentação é utilizada para desligar o aparelho da corrente eléctrica, ligue o aparelho a uma tomada CA de fácil acesso. Se detectar alguma anomalia no aparelho, desligue imediatamente a ficha de alimentação da tomada CA.

A unidade não está desligada da fonte de alimentação CA enquanto estiver ligada à tomada de parede, mesmo que tenha desligado a unidade no botão de alimentação.

ATENÇÃO

RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.
NÃO ABRIR.

Dansk**ADVARSEL**

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.

Anbring ikke apparatet i et trangt rum, som f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.

Du må ikke udsætte enheden for dryp eller sprog eller placere genstande med væske, f.eks. en vase, på enheden, da dette kan øge risikoen for brand eller elektrisk stød.

For at reducere risikoen for brand, må du ikke tildække enhedens ventilationsåbning med aviser, dug, gardiner osv. Og bring ikke tændte stearinlys på enheden.

Da stikkontakten bruges til at afbryde apparatet fra strømmen, skal du slutte apparatet til en lettilgængelig stikkontakt.

Hvis du bemærker noget unormalt ved enheden, skal du omgående trække stikket ud af stikkontakten.

Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe netledningen sidder i stikkontakten. Dette gælder også, selvom der er slukket for enheden.

FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
MÅ IKKE ÅBNES.

Български**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

За да ограничите опасността от пожар или електрически удар, не излагайте този апарат на дъжд или влага.

Не поставяйте уреда в затворено пространство, като например шкаф за книги или вграден шкаф.

За да ограничите опасността от пожар или електрически удар, не излагайте този апарат на намокряне или напръскване, както и не поставяйте предмети, пълни с течности, като например вази, върху апарата.

За да ограничите опасността от пожар, не покривайте вентилацията на апарата с вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте също така запалени свещи върху апарата.

Тъй като главният щепсел се използва за изключване на апарата от електрическата мрежа, свържете апарата към леснодостъпен контакт.

В случай че забележите неизправност в апарата, изключете главния щепсел от контакта незабавно.

Устройството не е изключено от източника на променливотоково захранване (електрическата мрежа), докато е свързано с контакта на стената, дори и самото устройство да е изключено.

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР.
НЕ ОТВАРЯЙТЕ.

Nederlands**WAARSCHUWING**

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen.

Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte zoals een boekenrek of inbouwkast.

Om brand en elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat niet blootstellen aan waterdruppels of waterspatten en mag u geen voorwerpen die zijn gevuld met vloeistof, zoals een vaas, op het apparaat plaatsen.

Om brand te voorkomen, mag u de ventilatie van het apparaat niet afdekken met zaken als kranten, tafelkleden of gordijnen. Plaats evenmin brandende kaarsen op het apparaat.

U kunt het apparaat loskoppelen van de stroomvoorziening door de stekker uit het stopcontact te trekken; sluit het apparaat daarom aan op een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt.

Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als u merkt dat er iets niet in orde is met het apparaat.

Het apparaat blijft onder spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.

OPGELET

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN.
NIET OPENEN.

Ελληνικά**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους, όπως βιβλιοθήκες ή εντοιχισμένα ντουλάπια.

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τον εξαερισμό της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ. Επίσης, μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά πάνω στη συσκευή.

Καθώς το κύριο βύσμα χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής από την κεντρική παροχή, συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος στην οποία έχετε εύκολη πρόσβαση.

Εάν παρατηρήσετε κάτι αφύσικο στη συσκευή, αποσυνδέστε αμέσως το κύριο βύσμα από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Η μονάδα δεν αποσυνδέεται από την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος (κεντρική παροχή) εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμα κι αν η ίδια η μονάδα έχει απενεργοποιηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ.

Magyar

FIGYELMEZTETÉS

A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.

A készüléket ne használja szűk zárt térben, például könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.

A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne érje csepegő vagy fröccsenő víz, valamint ne tegyen rá folyadékot tartalmazó edényt, például vázát.

A tűz elkerülése érdekében a készülék szellőzését ne akadályozza újsággal, asztalterítővel, függönyvel stb. És ne tegyen égő gyertyát a készülékre.

Mivel az elektromos csatlakozó használható arra, hogy a készüléket leválassza az elektromos hálózatról, ezért könnyen elérhető elektromos aljzathoz csatlakoztassa.

Ha a készülék rendellenesen működik, azonnal válassza le a hálózati csatlakozóról.

Az egység addig nincs leválasztva a hálózati feszültségről, amíg a fali csatlakozójához csatlakozik – még akkor is feszültség alatt van, ha magát az egységet kikapcsolta.

VIGYÁZAT



ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE.
NE NYISSA FEL.

Norsk

ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk stot, må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.

Ikke installer apparatet i innestengte områder, for eksempel et bokskap eller innebygd kabinet.

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk stot må apparatet ikke utsettes for drypping eller sprut. Ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på apparatet.

For å redusere risikoen for brann, må ventilasjonen på apparatet ikke tildekkes med aviser, duker, gardiner eller lignende. Og ikke plasser tente lys på apparatet.

Fordi hovedpluggen brukes til å koble apparatet fra nettstrøm, er det praktisk å koble apparatet til en lett tilgjengelig stikkontakt. Hvis du skulle merke noe unormalt med apparatet, må du koble hovedpluggen fra stikkontakten umiddelbart.

Enheten er ikke koblet fra nettstrøm så lenge den er koblet til stikkontakten, selv om selve enheten er slått av.

FORSIKTIG



FARE FOR ELEKTRISK STØT.
IKKE ÅPNE.

Polski

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Nie należy instalować systemu w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki na książki lub zabudowane szafki.

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy dopuścić, aby na urządzenie kapali lub wylewały się ciecze, ani nie wolno umieszczać na nim przedmiotów z wodą, takich jak wazon.

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie należy nakrywać otworu wentylacyjnego urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp. Nie należy również umieszczać na urządzeniu zapalonych świec.

Ponieważ od odłączania urządzenia od sieci elektrycznej służy wtyczka, urządzenie należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazda sieciowego. W przypadku zauważenia nieprawidłowej pracy urządzenia, należy natychmiast odłączyć wtyczkę od gniazda sieciowego.

Urządzenie pozostaje podłączone do sieci elektrycznej tak długo, jak jest podłączone do gniazda elektrycznego (do sieci), nawet jeśli samo urządzenie zostało wyłączone.

PRZESTROGA



RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM.
NIE OTWIERAĆ.

Slovensky

UPOZORNENIE

V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Zariadenie nevkladajte do obmedzených priestorov, akým je napríklad knižnica alebo vstupaná skrinka.

V záujme zníženia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte toto zariadenie kvapkajúcej ani striekajúcej tekutine, ani naň nekladte predmety naplnené kvapalinami, ako napríklad vázy.

V záujme zníženia rizika požiaru nezakrývajte ventiláčny otvor zariadenia novinami, obrusom, záclonou a podobne. Na zariadenie nekladte zapálené sviečky.

Keďže sa zástěrka používa na odpojenie zariadenia od elektrickej siete, zariadenie zapojte do ľahko prístupnej elektrickej zásuvky.

Ak na zariadení sporujete niečo neobvyklé, okamžite odpojte zástěrku od elektrickej zásuvky.

Zariadenie nie je odpojené od elektrickej siete, pokiaľ je pripojené k elektrickej zásuvke, aj keď ste samotné zariadenie vypili.

VÝSTRAHA



RIZIKO ZÁSAAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAJTE.

Română

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de electrocutare sau incendiu, nu expuneți acest dispozitiv la ploaie sau umiditate.

Nu instalați aparatul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.

Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la stropi sau jeturi de apă și nu așezați pe aparat obiecte umplute cu lichid, cum ar fi vasele.

Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiți gaura de ventilație a aparatului cu ziare, fețe de masă, perdele, etc. De asemenea, nu așezați lumânări aprinse pe aparat.

Întrucât mufa principală este folosită pentru a deconecta aparatul de la rețea, conectați aparatul într-o priză de c.a. ușor accesibilă. Dacă observați o anomalie a aparatului, deconectați imediat mufa principală de la priză de c.a.

Unitatea nu este deconectată de la sursa de alimentare cu c.a. (rețea) atât timp cât este conectată la priză, chiar dacă unitatea a fost oprită.

ATENȚIE



RISC DE ELECTROCUTARE.
NU DESCHIDEȚI.

Türkçe

UYARI

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu aygıtı yağmur veya neme maruz bırakmayın.

Bu aygıtı kitaplık veya kabin içi gibi kapalı alanlara kurmayın.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu aygıtı damlama veya sıçramaya maruz bırakmayın ve aygıtın üstüne vazo gibi sıvıya dolu nesnelere koymayın.

Yangın riskini azaltmak için, aygıtın havalandırmasını gazete kağıtları, masa örtüleri, perdeler vb. ile kapatmayın. Ve yanarı mumları aygıtın üzerine yerleştirmeyin.

Ana fiş aygıtın elektrikle bağlantısı kesmek için kullanıldığında, aygıtı kolaylıkla erişilebilir bir AC prizine bağlayın.

Aygıtı bir anormallik gördüğünüzde, ana fişi AC prizinden hemen çıkarın.

Ünitenin kendisi kapatılsa bile ünite duvar prizine bağlı olduğı sürece AC güç kaynağıyla (şebeke) bağlantısı kesilmez.

DİKKAT



ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ.
AÇMAYIN.

Česky

VAROVÁNÍ

Nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti, předejete tak nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem.

Zařízení neumísťujte do stísněných prostor, jako je knihovna nebo vestavná skříň.

Nevystavujte přístroj kapajícím nebo cákajícím kapalinám a nestavte na přístroj předměty naplněné kapalinami, například vázy, mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Ventilační otvory přístroje nezakrývejte novinami, ubrusy, závěsy atd., mohlo by dojít k požáru. A nestavte na přístroj hořící svíčky.

Protože k odpojení přístroje od zdroje elektrické energie slouží zástěrka napájecího adaptéru, zapojte přístroj do snadno přístupné síťové zásuvky. Pokud u přístroje pozorujete nenormální chování, okamžitě odpojte zástěrku ze síťové zásuvky.

Jednotka není odpojena od zdroje elektrické energie, dokud je připojena k síťové zásuvce, a to i pokud je jednotka samotná vypnuta.

UPOZORNĚNÍ



RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
NEOTEVÍREJTE.

Slovenščina

OPOROILLO

Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega udara, ne izpostavljajte naprave dežju ali vlagi.

Naprave ne nameščajte v zaprt prostor, kot je knjižna ali vgradna omara.

Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega udara, ne izpostavljajte naprave kapljanju ali curkom in na napravo ne odlagajte s tekočino napolnjenih predmetov, kot so vaze.

Da bi zmanjšali nevarnost požara, ne pokrivajte prezračevanja naprave s časopisi, namiznimi prtji, zavesami ipd. Prav tako na napravo ne odlagajte prižganih sveč.

Ker se za odklapanje naprave iz omrežnega napajanja uporablja glavni vtič, morate napravo priključiti v prosto dostopno omrežno vtičnico. Če ugotovite kakršne koli nepravilnosti v napravi, takoj izključite glavni vtič iz omrežne vtičnice.

Enota ni izključena iz vira napajanja (omrežja), dokler je priključena v steno vtičnico, tudi če je sama enota izklopljena.

POZOR



NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA.
NE ODPIRAJTE.

Eesti

HOIATUS

Süttimise ja elektrilöögiohu vähendamiseks kaitske seda seadet vihma ja niiskuse eest.

Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või kapp.

Süttimis- ja elektrilöögiohu vähendamiseks ärge laske seadmele midagi tilkuda ega pritsida, ning ärge asetage seadmele vedelikega täidetud esemeid, nt vaase.

Süttimisohu vähendamiseks ärge katke seadme ventilatsioonivahendite aialetkede, lauakatete, kardinate vms. Samuti ärge asetage süüdatud küünlaid seadmele.

Kuna vahelduvvooluadapteri peapistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage seade lihtsalt juurepäätava vahelduvvoolupesaga. Kui te peaksite märkama seadme juures midagi ebatavalist, eemaldage viivitamatult pistik vahelduvvoolupesast.

Seade ei lüütu vahelduvvooluvõrgust (vooluvõrgust) välja enne, kui selle pistik eemaldatakse pistikupesast, isegi kui seade on välja lülitatud.

ETTEVAATUST



ELEKTRILÖÖGIOHT.
MITTE AVADA.

Latviski

BRĪDINĀJUMS

Lai mazinātu aizdegšanās un elektriskās strāvas triecienu risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.

Neuzstādiet ierīci ierobežotā telpā, piemēram, grāmatu plauktā vai sienas skapī.

Lai mazinātu aizdegšanās un elektrotrauma risku, nepakļaujiet šo ierīci ūdens lāšu vai šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumbiem pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

Lai mazinātu aizdegšanās risku, nepakļāviet ierīces ventilācijas atveri ar avīzēm, galdautiem, aizkariem un citiem priekšmetiem. Nenovietojiet uz ierīces aizdegšanas vāzes.

Tā kā strāvas kontaktspraudnīs tiek izmantots, lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, pievienojiet ierīci pie ērti piekļūstama maiņstrāvas avota.

Ja konstatējat, ka ierīce darbojas nepareizi, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktspraudni no maiņstrāvas avota.

Ierīce nav atvienota no maiņstrāvas barošanas avota (elektrotīkla), kamēr tā ir pievienota pie sienas kontaktligzdas pat tad, ja pati ierīce ir izslēgta.

UZMANĪBU!



ELEKTROTRAUMAS RISKS!
NEATVĒRT!

Lietuvių k.

ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro arba elektros šoko riziką, saugokite šį įrenginį nuo lietaus ar drėgmės.

Nemontuokite įrenginio uždaroje vietoje, pvz., knygų lentynoje arba vidiniame skyriuje.

Norėdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio riziką, saugokite įrenginį nuo varvančių arba tykančių skysčių ir ant įrenginio nedėkite indų su skysčiais, pavyzdžiui, vazų.

Norėdami sumažinti gaisro riziką, neuždenkite įrenginio ventilacijos angos laikraščiais, staltiesėmis, užvalaidomis ir t. t. Ir ant įrenginio nedėkite uždegtų žvakčių.

Kadangi pagrindinis kištukas yra naudojamas įrenginiui iš maitinimo tinklo atjungti, įrenginįjunkite prie lengvai pasiekiamo kintamosios srovės lizdo.

Pastebėję neįprastą įrenginio veikimą, nedelsdami išjunkite maitinimo kištuką iš kintamosios srovės lizdo.

Įrenginys yra neatjungtas nuo kintamosios srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol yra prijungtas prie sieninio lizdo, net jei išjungtas įrenginio maitinimas.

DĖMESIO!



ELEKTROS ŠOKO RIZIKA.
NEATIDARYKITE.

Hrvatski

UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od izbijanja požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Ne stavljajte uređaj u skućeni prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormara.

Da biste smanjili rizik od izbijanja požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kapanju ili prskanju, ne stavljajte na uređaj predmete s vodom poput vaza.

Da biste smanjili rizik od izbijanja požara, ne pokrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, krpama, zastorima i sl. Na uređaj ne stavljajte upaljene svijeće.

Budući da se glavni utikač upotrebljava za isključivanje uređaja iz glavnog voda, priključite uređaj u lako dostupnu utičnicu izmjenične struje. Primijetite li kakvu nepravilnost u radu uređaja, smjesta isključite glavni utikač iz utičnice izmjenične struje.

Jedinica nije isključena iz izvora napajanja izmjenične struje sve dok je priključena u zidnu utičnicu, čak i ako je sama jedinica isključena.

OPREZ



RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA.
NE OTVARAJ.