



GB

Notes on connecting a Set Top Box/Personal Video Recorder

If there is no picture output or if noise occurs in the picture from a Set Top Box/Personal Video Recorder connected to the HDMI IN jack of the player, follow the instructions in the “Troubleshooting” section of the supplied Quick Setup Guide to check the connections etc.

If this does not solve the problem, try the following:

- 1 Select [All Apps] - [Settings] - [Unit settings] (or [Disc Player settings]) - [HDMI settings], then change the setting for [Advanced video setting] to [Mode2].
- 2 Turn off the power to the Set Top Box/Personal Video Recorder, disconnect and reconnect the AC power cord (mains lead), and then turn on the power again.

If the procedure shown above does not solve the problem, change the setting for [Advanced video setting] back to [Mode1 (Normal)], and then perform step 2 again.

FR

Notes sur la connexion d'un décodeur/enregistreur vidéo personnel

En cas d'absence d'image ou de bruit sur l'image lorsqu'un décodeur/enregistreur vidéo personnel est connecté à l'entrée HDMI IN du boîtier, suivre les instructions indiquées dans la rubrique « Dépannage » du Guide d'installation rapide pour vérifier les connexions, etc.

Si le problème persiste, veuillez suivre les instructions suivantes:

- 1 Sélectionner [Toutes les applis] - [Paramètres] - [Paramètres de l'appareil] (ou [Paramètres du lecteur disque]) - [Réglage HDMI], puis passer le paramètre [Réglage vidéo avancé] sur [Mode2].
- 2 Eteindre le décodeur/enregistreur vidéo personnel, déconnecter et reconnecter ensuite sa prise secteur puis l'allumer à nouveau.

Si la procédure indiquée ci-dessus ne permet toujours pas de solutionner le problème, repasser le paramètre [Réglage vidéo avancé] sur [Mode1 (Normal)] puis reprendre l'étape 2.

DE

Hinweise zum Anschließen einer Set-Top-Box/eines Persönlicher Videorekorders

Falls kein Bild ausgegeben wird oder Störungen in dem Bild einer Set-Top-Box/eines Persönlichen Videorecorders, die/der an den HDMI IN des Players angeschlossen ist, auftreten, folgen Sie zunächst den in der mitgelieferten Kurzanleitung erklärten Schritten zur „Fehlersuche“ bezüglich angeschlossener Geräte.

Sollte dies das Problem nicht lösen, versuchen Sie folgendes:

- 1** Wählen Sie [Alle Apps] - [Einstellungen] - [Geräteeinstellungen] (oder [Disc Player-Einstellungen]) - [HDMI-Grundeinstellungen], dann ändern Sie die [Erweiterte Video-Einstellungen] auf [Modus2].
- 2** Schalten Sie die Set-Top-Box oder den Persönlichen Videorecorder aus, stecken Sie dessen Netzkabel aus und dann wieder ein, und schalten Sie das Gerät dann wieder ein.

Falls die obenstehenden Schritte das Problem nicht lösten, ändern Sie die Einstellung für [Erweiterte Video-Einstellungen] zurück nach [Modus1 (Normal)], und führen Sie Schritt 2 erneut durch.

NL

Hoe een Settopbox/Personal Video Recorder connecteren

Als de speler via HDMI IN verbonden is met een Settopbox/Personal Video Recorder en het beeld is afwezig of gestoord, volg dan de instructies in de sectie "Problemen oplossen" in de meegeleverde Beknopte installatiegids om de connecties te checken etc.

Als deze instructies het probleem niet oplossen, probeer dan het volgende:

- 1** Selecteer [Alle apps] - [Instellingen] - [Toestelinstellingen] (of [Instellingen schijfspeler]) - [HDMI-instellingen], verander daarna de instelling voor [Geavanceerde video-instelling] naar [Modus 2].
- 2** Schakel de Settopbox/Personal Video Recorder uit, haal het netsnoer uit het stopcontact, steek het netsnoer er daarna weer in en schakel het toestel opnieuw in.

Als bovenstaande procedure het probleem niet oplost, verander dan de instelling voor [Geavanceerde video-instelling] terug naar [Modus 1 (Normaal)] en voer stap 2 opnieuw uit.