

# SONY®

# α

## SLT-A65/SLT-A65V/SLT-A77/SLT-A77V

Les nouvelles fonctionnalités fournies par cette mise à jour du micrologiciel sont décrites ici, tout comme leur fonctionnement respectif.

Veuillez vous référer au « Mode d'emploi » et au « Guide pratique de α »\* contenus sur le CD-ROM fourni.

\* Le « Guide pratique de α » n'est pas fourni avec les modèles SLT-A77/A77V.

# Fonctions fournies


Cette mise à jour du micrologiciel propose les nouvelles fonctions ci-après.

Nouveaux éléments fournis	Fonctions
Bouton MOVIE	Cette fonction permet d'activer le bouton MOVIE.

# Bouton MOVIE

Permet d'activer et de désactiver le bouton MOVIE.

1 MENU → ⚙ 3 → [Bouton MOVIE] → réglage désiré.

✓	<b>Toujours</b>	Le bouton MOVIE est toujours activé.
	<b>Mode Film uniquem.</b>	Le bouton MOVIE n'est activé que si le sélecteur de mode est défini sur  (Film).