


Caméscope numérique HD

HDR-AS15

Les pages suivantes décrivent les fonctions offertes/modifiées par cette mise à jour du micrologiciel, ainsi que leur fonctionnement.

Veillez vous reporter au « Mode d'emploi » et au « Guide pratique ».

Sélection du mode de copie/mode de télécommande



Lors de l'utilisation de la fonction de télécommande intelligente, vous pouvez sélectionner le mode de copie/mode de télécommande à l'aide d'un téléphone intelligent.

- 1 Mettez le caméscope en marche, puis réglez-le au mode de prise de vue (film/enregistrement de photo à intervalle).
- 2 Activez l'application sur votre téléphone intelligent, puis connectez le téléphone intelligent au caméscope via Wi-Fi.
Pour plus de détails sur les réglages du téléphone intelligent, reportez-vous à la section « Pour configurer le téléphone intelligent » dans le Guide pratique.
- 3 Changez le mode du caméscope en utilisant « PlayMemories Mobile » sur le téléphone intelligent.

Remarques

- Mettez à jour « PlayMemories Mobile » avec la dernière version (Ver. 3.0 ou ultérieure) avant de démarrer la fonction de télécommande intelligente.
- Vous pouvez utiliser les modes de prise de vue suivants.
 - Mode de film/mode d'enregistrement de photo à intervalle
- Vous pouvez démarrer cette fonction uniquement lorsque le caméscope est en mode de veille de prise de vue.

Options de menu modifiées par cette mise à jour du micrologiciel

- L'option [SEND] (Envoi) est supprimée. Vous pouvez connecter le caméscope via Wi-Fi uniquement en mode de prise de vue. Suivez les étapes ci-dessus pour connecter le caméscope via Wi-Fi, puis sélectionnez le mode de copie à l'aide d'un téléphone intelligent.
- Le réglage par défaut de l'option [A.OFF] (Désactivation automatique) devient [60sec] au lieu de [10sec].
- Le réglage par défaut de l'option [RMOTE] (Télécommande) devient [ON] au lieu de [OFF].

Remarques

- Comme le réglage par défaut de l'option [RMOTE] devient [ON], il est possible que la consommation d'énergie augmente lorsque le caméscope n'est pas connecté via Wi-Fi, ce qui réduit le temps de prise de vue. Il est recommandé de régler l'option [RMOTE] à [OFF] lorsque le caméscope n'est pas connecté via Wi-Fi.
- Après l'exécution de la fonction [RESET] (Réinitialisation), les réglages du caméscope retournent aux valeurs par défaut modifiées par cette mise à jour du micrologiciel.