

## Tarjetas de memoria SxS (vendido aparte)

**Tarjetas de memoria SxS utilizables**
Utilice las tarjetas de memoria SxS de Sony. No se garantiza el funcionamiento con tarjetas de memoria que no sean tarjetas de Sony.

Para obtener más información sobre cómo utilizar tarjetas de memoria SxS y sobre las precauciones relacionadas con su uso, consulte el manual de instrucciones de la tarjeta de memoria SxS.

<b>Nota</b>
No se garantiza el funcionamiento cuando se utilicen soportes de formato XQD versión 2.0 combinados con un adaptador ExpressCard para XQD (QDA-EK1) en esta unidad.
Vista el siguiente sitio web para obtener más información acerca de los soportes de formato XQD versión 2.0. <p>http://www.sony.net/memorycard/</p>

## Especificaciones

**Lector/grabadora de tarjetas de memoria SxS multi-ranura**

**Interfaz**
Thunderbolt: Compatible con Thunderbolt 2
Adaptador de CA-CC (VGP-AC19V77)
Entrada: 100 V-240 V CA, 50 Hz/60 Hz
Salida: 19,5 V 2,3-3 A (como máximo)

**Consumo de energía**
**Dimensiones**
Aprox. 156,2 x 27,3 x 16,6 mm (an/al/pr, incluyendo las partes salientes)

**Peso**
Entorno de funcionamiento
Aprox. 450 g sin incluir la tarjeta de memoria SxS)

**Elementos incluidos**
Entre 2% y 80% (sin condensación)
Lector/grabadora de tarjetas de memoria SxS multi-ranura
Cable USB (1)
Número para solicitar piezas de recambio: 1-839-351-11
Adaptador de CA (1)
Número para solicitar piezas de recambio: VGP-AC19V77 (19.5 V 3.3 A 1-492-525-3x)
Cable de alimentación (1)
Número para solicitar piezas de recambio: 1-757-562-11 (EE. UU. y Canadá), 1-575-131-82 (Europa)

**Manual de instrucciones** (1)
Garantía (1)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

**Notas**
• Haga siempre un ensayo de grabación y verifique que se grabó bien.
**SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR EL DAÑO PERDIDO DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA UNIDAD O SU SOPORTE DE GRABACIÓN O SISTEMAS DE MEMORIA EXTERNA O CUALQUIER OTRO SOPORTE O SISTEMAS DE MEMORIA.**
• Verifique siempre que esta unidad funciona correctamente antes de utilizarlo.
**SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR EL DAÑO PERDIDO DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA NI POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.**

• Verifique siempre que esta unidad funciona correctamente antes de utilizarlo.
**SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR EL DAÑO PERDIDO DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA NI POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.**

• Verifique siempre que esta unidad funciona correctamente antes de utilizarlo.
**SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR EL DAÑO PERDIDO DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA NI POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.**

• Verifique siempre que esta unidad funciona correctamente antes de utilizarlo.
**SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR EL DAÑO PERDIDO DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA NI POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.**

• Verifique siempre que esta unidad funciona correctamente antes de utilizarlo.
**SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR EL DAÑO PERDIDO DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA NI POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.**

### Deutsch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

**WARNUNG**
Um den Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu verringern, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden.
Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

### WICHTIG

Das Namensschild befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

### Für Kunden in Europa, Australien und Neuseeland

**WARNUNG**
Dies ist eine Einrichtung, welche die Funk-Emissionen nach Klasse A besitzt. Diese Emission kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.

**Für Kunden in Europa**
Dieses Produkt wurde von oder für Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan hergestellt.
Bei Fragen zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung der Europäischen Union kontaktieren Sie bitte den Bevollmächtigten Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70372 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in den Kundendienst- oder Garantiekontaktdaten genannten Adressen. Dieser Apparat darf nicht im Wohnbereich verwendet werden.

**Überblick**
Das SxS-Speicherkartenaufwerk SBAC-UT100 mit mehreren Steckplätzen unterstützt USB 3.0 und Thunderbolt™ 2 für die Hochgeschwindigkeitsübertragung von SxS-Speicherkarten gespeicherten Daten. Zwei integrierten Steckplätze am Gerät und die Unterstützung für Daisy-Chain-Verbindungen (Thunderbolt) ermöglichen die schnelle Datenübertragung von mehreren Karten.

### Sicherheitsmaßnahmen

- Die Zugriffsanzeige leuchtet rot, wenn auf eine SxS-Speicherkarte zugegriffen wird. Solange die Zugriff-LED leuchtet, dürfen folgende Aktionen nicht ausgeführt werden, da hierdurch die auf dem Computer oder der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden können. Sie dürfen auf keinen Fall:
  - das Anschlusskabel oder Netzkabel abziehen
  - den Computer ausschalten
  - die Speicherkarte entnehmen
- Fassen Sie das Anschlusskabel zum Abziehen stets am Stecker an. Verwenden Sie ein weiches, nichtmetallisches Tuch für die Reinigung des Geräts. Verwenden Sie zur Reinigung niemals Alkohol, Benzin, Verdünnung oder andere Lösungsmittel. Andernfalls kann es zu einer Verformung oder Fehlfunktion des Geräts kommen.
- Sony übernimmt keinerlei Haftung für Probleme mit gespeicherten Daten oder mit der Datenübergabe, wenn die SxS-Speicherkarte nicht richtig verwendet wird.
- Um ein versehentliches Aufzeichnen, Löschen oder Bearbeiten von Daten auf einer SxS-Speicherkarte zu vermeiden, stellen Sie die Schreibschutzlätze an der SxS-Speicherkarte auf „WP“.
- Betätigen Sie den Schreibschutzschalter nicht, wenn die SxS-Speicherkarte in das Gerät eingesetzt ist.

- Wenn dieses Gerät in einer der folgenden Situationen immer noch am Computer angeschlossen ist, kann es sein, dass der Computer nicht richtig arbeitet.
  - Wenn Sie den Computer starten oder neustarten.
  - Wenn der Computer auf Schlaf- oder Ruhemodus schaltet oder daraus zurückkehrt.
- Trennen Sie dieses Gerät von dem Computer ab, bevor Sie diese Verfahren ausführen.

**Stellen Sie das Gerät nicht senkrecht auf.**
Das Gerät muss waagrecht aufgestellt werden. Wenn das Gerät senkrecht aufgestellt oder verwendet wird, kommt es zu Fehlfunktionen.

**Hinweise zum Netzteil**
• Schließen Sie das Netzteil an eine Wandsteckdose in der Nähe an. Falls während der Benutzung des Geräts eine Störung auftritt, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

- Platzieren Sie das Netzteil während der Verwendung nicht in beengten Räumen (z. B. zwischen einer Wand und einem Möbelstück).

## Betriebsystem

**Für USB-Verbindungen**
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1)
OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, OS X 10.7

**Für Thunderbolt-Verbindungen**
OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8,5

**Hinweis**
Nicht alle PC-Betriebsvorgänge werden gewährleistet.

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente (A)	
<b>1</b> Zugriffsanzeige	
<b>Leuchte</b>	<b>Einschubstaus</b>
Rot	Zugreifen auf eine eingeschobene SxS-Speicherkarte (Daten schreiben/lesen)
Grün	Standby
Aus	<ul style="list-style-type: none"><li>Es ist keine kompatible Speicherkarte eingesetzt.</li> <li>Eine unbrauchbare Karte ist eingesetzt.</li></ul>
<b>2</b> Auswurfaste	<b>USB-Anschluss (Standard-B)</b>
<b>3</b> Anschluss DC IN 19,5V	<b>Thunderbolt-Anschluss</b>

**VORSICHT**
Verbinden Sie beim Anschließen des USB-Kabels des Geräts an ein Peripheriegerät das mitgelieferte Kabel, um Fehlfunktionen aufgrund von Störungen zu vermeiden.

## Anschließen des Geräts an den Computer (B)

Stellen Sie Verbindungen wie in den Abbildungen **B1** und **B2** gezeigt her.

**Hinweis**
Die Stecker an den beiden Enden des angegebenen USB-Kabels sind unterschiedlich groß. Achten Sie beim Anschließen des Steckers am USB-Kabel in die Buchse am anzuschließenden Gerät pass.

Das Gerät wird erkannt, sobald Sie eine SxS-Speicherkarte in das Gerät einsetzen.

**Hinweise**
• Schließen Sie nicht gleichzeitig ein USB-Kabel und ein Thunderbolt-Kabel an die entsprechenden Steckstellen an. Wenn Sie zwischen den Schnittstellen wechseln, trennen Sie zunächst das Gerät vom Computer, bevor Sie die Verbindung mit dem anderen Kabel wieder herstellen.
• Wenn zwei oder mehr USB-Geräte an einen Computer angeschlossen sind und gleichzeitig verwendet werden, kann der Betrieb dieses Geräts je nach den USB-Geräten nicht garantiert werden.
• Der Betrieb kann nicht garantiert werden, wenn dieses Gerät über die Tastatur oder einen USB-Hub angeschlossen wird.
• Auch bei den empfohlenen Umgebungen kann nicht garantiert werden, dass alle Funktionen auf allen Computern zur Verfügung stehen.
• Verwenden Sie unbedingt das angegebene USB-Kabel (mitgeliefert), um dieses Gerät an den Computer anzuschließen.
• Ein Thunderbolt-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## Anschließen des Geräts an andere Geräte (C)

• Daisy-Chain-Verbindungen von bis zu fünf Geräten (ohne einen Computer und das Gerät) werden unterstützt.
• Es wird nicht garantiert, dass das Gerät mit allen Geräten funktioniert.

## Installieren der SxS-Speicherkarte (D)

Richten Sie die SxS-Speicherkarte korrekt aus und setzen Sie sie vollständig in das Gerät ein.

## Herausnehmen der SxS-Speicherkarte aus dem Computer

**Für Windows-Benutzer**
1 Klicken Sie auf  im Notifikationsbereich unten rechts im Desktop. Die aktuell am Computer angeschlossenen Geräte erscheinen auf dem Bildschirm.

**Für Mac-Benutzer**
1 Klicken Sie auf dieses Gerät.

**Störungsbehebung**
**Symptom**
Das Symbol für den ausgeschalteten Datenträger wird nicht angezeigt.
**Ursache/Abhilfemaßnahme**

- Das Gerät ist nicht richtig angeschlossen.
  - Schließen Sie es richtig an.
- Außer diesem Gerät ist noch ein anderes Gerät an einen USB-Anschluss am Computer angeschlossen.
  - Trennen Sie das andere USB-Gerät vom Computer. Oder schalten Sie die Geräte aus und starten Sie den Computer neu.
- Eine Daisy-Chain-Verbindung enthält zu viele Geräte.
  - Daisy-Chain-Verbindungen von bis zu fünf Geräten (ohne einen Computer und das Gerät) werden unterstützt.
  - Ein über USB-Chain an das Gerät und den Computer angeschlossenens Gerät ist defekt.
    - Trennen Sie die Verbindung zum fehlerhaften Gerät.

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Über den Windows Explorer oder „My Computer“ (Arbeitsplatz) kann nicht auf das angeschlossene SxS-Speicherkarte zugegriffen werden.	<ul style="list-style-type: none"><li>Es ist keine SxS-Speicherkarte eingesetzt. <ul style="list-style-type: none"><li>Setzen Sie eine SxS-Speicherkarte ein.</li></ul></li> <li>Die eingesetzte Karte ist nicht mit diesem Gerät kompatibel.</li> <li>Setzen Sie eine kompatible Karte ein.</li></ul>
Die Zugriffsanzeige blinkt nur, wenn eine SxS-Speicherkarte eingesetzt wird (sie leuchtet nicht kontinuierlich).	<ul style="list-style-type: none"><li>Fremdkörper haften am Anschlussbereich der SxS-Speicherkarte.</li> <li>Ein Fehler ist aufgetreten. Fremdkörper haften an der SxS-Speicherkarte. <ul style="list-style-type: none"><li>Überprüfen Sie, ob sich Staub oder Schmutz auf dem Anschlussbereich der SxS-Speicherkarte befindet. Entfernen Sie die Fremdkörper vom Anschlussbereich und setzen Sie die SxS-Speicherkarte wieder ein.</li></ul></li></ul>
Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.	<ul style="list-style-type: none"><li>Das Gerät wird möglicherweise durch statische Elektrizität beeinträchtigt. <ul style="list-style-type: none"><li>Trennen Sie das Netzakbel und das Anschlusskabel vom Gerät und schließen Sie es erneut an.</li></ul></li></ul>
Das Aufzeichnen und Löschen von Daten auf der SxS-Speicherkarte ist nicht möglich. Auf der SxS-Speicherkarte wurden keine Daten aufgezeichnet oder gelöscht.	<ul style="list-style-type: none"><li>Eine SxS-Speicherkarte wurde entfernt, während die Zugriffs-LED rot leuchtete. <ul style="list-style-type: none"><li>Entfernen Sie SxS-Speicherkarten erst, ist nicht möglich. Auf der SxS-Speicherkarte <ul style="list-style-type: none"><li>Vergewissern Sie sich, dass der Schreibschutzschalter nicht auf „WP“ gestellt ist.</li></ul></li></ul></li></ul>

## SxS-Speicherkarte (separat erhältlich)

**Geeignete SxS-Speicherkarten**
Verwenden Sie SxS-Speicherkarten von Sony. Die Funktion mit Karten anderer Hersteller kann nicht garantiert werden. Einzelheiten zur Verwendung von SxS-Speicherkarten und Hinweise hinsichtlich ihrer Anwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung der jeweiligen SxS-Speicherkarte.

**Hinweis**
Wenn mit diesem Gerät Medien im Format XQD Ver. 2.0 in Verbindung mit einem XQD ExpressCard-Adapter (QDA-EK1) verwendet werden, kann die Funktion nicht garantiert werden.
Weitere Informationen zu Medien im Format XQD Ver. 2.0 finden Sie auf der folgenden Website:
http://www.sony.net/memorycard/

## Technische Daten

**SxS-Speicherkartenaufwerk mit mehreren Steckplätzen**
**Schnittstelle**
USB: SuperSpeed USB (USB-3.0-kompatibel)
Thunderbolt: Thunderbolt 2-kompatibel
**Netzteil** (VGP-AC19V77)
Ausgang: Wechselstrom 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Lüftung: Gleichstrom 19,5 V/3,3 A (Max)
10 W (im Thunderbolt-Betrieb)
ca. 156,2 x 27,3 x 16,2 mm (B x H x T, einschließlich vorderer Teile)
ca. 450 g (ohne SxS-Speicherkarte)
Betriebstemperatur

**Leistungsaufnahme**
**Abmessungen**
5 °C bis 40 °C
–20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit
20% bis 80% (nicht kondensierend)

**Gewicht**
Betriebsbedingungen
5 °C bis 40 °C
–20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit
20% bis 80% (nicht kondensierend)
**Im Lieferumfang enthalten**
SxS-Speicherkartenaufwerk mit mehreren Steckplätzen (1)
USB-Kabel (1)
(Service-Teleummer: 1-839-351-11)
Netzteil (1)
(Service-Teleummer: VGP-AC19V77 (19.5V 3.3A) 1-492-525-3x)
Netzteil (1)
(Service-Teleummer: 1-757-562-11 (USA und Kanada), 1-575-131-82 (Europa))
Bedienungsanleitung (1)
Garantie (1)

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

**Hinweis**
• Führen Sie immer eine Probeaufnahme aus, und bestätigen Sie, dass die Aufnahme erfolgreich war.
**SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER ERSTATTUNG, AUFGRUND VON FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER SEINER DATENTRÄGER, EXTERNEN SPEICHERSYSTEMEN ODER JEDIGLEN ANDEREN DATENTRÄGERS ODER SPEICHERSYSTEMS ZUR AUFNAHME VON WICHTIGEN JEDER ART ÜBERNEHMEN.**
• Bestätigen Sie vor dem Gebrauch immer, dass das Gerät richtig arbeitet.
**SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER ERSTATTUNG, AUFGRUND VON VERLUST VON AKTUELLEN ODER ERWARTETEN PROFITEN DURCH FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER AUS SICH EM ANDEREN GERÄT, ENTWEDER WÄHREND DER GARANTIEFRIST ODER NACH ABLAU DER GARANTIEFRIST, ÜBERNEHMEN.**

**Markenzeichen**
• SxS und **SxS** sind Markenzeichen der Sony Corporation.
• Microsoft und Windows sind eingetragene Markenzeichen und/oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
• OS X ist ein Markenzeichen der Apple, Inc. in den USA und anderen Ländern.
• Das USB-IF SuperSpeed USB Trident-Logo ist eine eingetragene Marke der USB Implementers Forum, Inc.
• Thunderbolt und das Thunderbolt-Logo sind Markenzeichen der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
• Andere Markenzeichen und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

**Italieno**
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'unità, e conservarlo per riferimenti futuri.

## AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi o scoppi elettrici, non esporre questo apparato alla pioggia o all'umidità.

Per evitare scosse elettriche, non aprire l'involucro. Per l'assistenza rivolgersi unicamente a personale qualificato.

## IMPORTANTE

La targhetta di identificazione è situata sul fondo.

**Per i clienti in Europa, Australia e Nuova Zelanda**

**AVVERTENZA**
Questo è un apparecchio di classe A e come tale, in un ambiente domestico, può causare interferenze radio. È necessario quindi che l'utilizzatore adotti gli accorgimenti adeguati.

**Per i clienti in Europa**
Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70372 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi informazione relativa al servizio o la garanzia, si prega di indirizzare gli indirizzi riportati separatamente sul documento relativo all'assistenza o sui certificati di garanzia. L'apparecchio non deve essere utilizzato in aree residenziali.

**Descrizione generale**
Il dispositivo di lettura/scrittura della scheda di memoria SxS multi-slot SBAC-UT100 supporta USB 3.0 e Thunderbolt™ 2 per la trasmissione ad alta velocità di dati memorizzati sulla scheda di memoria SxS. È possibile la trasmissione di dati ad alta velocità da più schede se si dispone di due slot integrati sull'unità e di supporto per le connessioni in catena (solo Thunderbolt).

**Precauzioni per l'uso**
• La spia di accesso si illumina in rosso durante l'accesso ad una scheda di memoria SxS. Non eeguire le operazioni riportate di seguito quando la spia di accesso è accesa in rosso. In caso contrario, si potrebbero danneggiare i dati memorizzati sulla scheda di memoria SxS.
• È possibile la trasmissione di dati ad alta velocità da più schede se si dispone di due slot integrati sull'unità e di supporto per le connessioni in catena (solo Thunderbolt).

**Nota**
• scollegare il cavo di collegamento o il cavo dell'adattatore CA
– spegnere il computer
– rimuovere la scheda di memoria
• Quando si scollega il cavo di collegamento, afferrarlo sempre dal connettore.
• Pulire l'unità con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare benzina, alcool, diluente o altri solventi in quanto provocano la deformazione dell'apparecchio, con conseguenti problemi di funzionamento.
• Sony non potrà essere ritenuta responsabile per problemi relativi a dati registrati o riprodotti qualora la scheda di memoria SxS sia stata utilizzata in modo scorretto.

- Per evitare la registrazione, cancellazione o modifica accidentale dei dati registrati sulla scheda di memoria SxS, impostare l'interruttore di protezione dalla scrittura della scheda stessa su "WP".
- Non impostare l'interruttore di protezione sulla scritta mentre la scheda di memoria SxS è inserita nell'apparecchio.
- Se l'unità e ancora collegata al computer in una delle seguenti situazioni, il computer potrebbe non funzionare correttamente.
  - Quando si avvia o si riavvia il computer.
    - Quando il computer passa alla modalità sleep o di ibernazione o viene riattivato da una di queste modalità.
- Scollegare l'unità dal computer prima di eseguire queste operazioni.

**Non posizionare l'apparecchio in verticale.**
L'apparecchio deve essere posizionato in orizzontale. Diversamente, si verificano problemi di funzionamento.

- Nota sull'adattatore CA**
• Collegare l'adattatore CA ad una presa a muro. Se si verificano problemi durante l'uso dell'unità, scollegare immediatamente la spina di alimentazione dalla presa a muro.
• Non posizionare l'adattatore CA in spazi stretti durante l'uso (es. tra un muro e un mobile).

## SO

**Per i collegamenti USB**
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1)
OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, OS X 10.7

**Per i collegamenti Thunderbolt**
OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8,5

**Nota**
Non è garantita la possibilità di utilizzare correttamente tutte le funzioni del PC.

## Identificazione delle parti (A)

<b>Spia</b>	<b>Stato degli alloggiamenti</b>
Rossa	Accesso a una scheda di memoria SxS (lettura/scrittura di dati) inserita
Verde	Standby
Spenta	<ul style="list-style-type: none"><li>Non è inserita una scheda di memoria compatibile.</li> <li>È stata inserita una scheda non compatibile.</li></ul>

- Tasto di espulsione
  - Connettore USB (B standard)
- Terminale Thunderbolt
  - Terminale DC IN 19,5V

## ATTENZIONE

Quando si collega il cavo USB dell'apparecchio al dispositivo, utilizzare il cavo fornito per prevenire il malfunzionamento per rumore.

## Collegamento dell'apparecchio al computer (B)

Eseguire i collegamenti come raffigurato nelle illustrazioni **B1** e **B2**.

**Nota**
I connettori posti a entrambe le estremità del cavo USB specifico hanno dimensioni diverse. Utilizzare il cavo USB in base alla forma del terminale del dispositivo da collegare.

L'apparecchio viene riconosciuto al momento dell'inserimento della scheda di memoria SxS nell'apparecchio stesso.

**Nota**
• Non collegare contemporaneamente un cavo USB e un cavo Thunderbolt (entrambe le interfacce). Quando si cambiano le interfacce, scollegare l'unità dal computer prima di ricollegarla con l'altro cavo.
• Se ad un computer sono collegati due o più dispositivi USB e vengono utilizzati contemporaneamente, non è possibile garantire il funzionamento del presente apparecchio, a seconda dei suddetti dispositivi.
• Il funzionamento non è garantito se l'apparecchio è collegato tramite il cavo della tastiera o un hub USB.
• Il funzionamento completo non è garantito per tutti i computer, anche nel caso in cui questi operino nell'ambiente operativo consigliato.
• Assicurarsi di utilizzare il cavo USB specificato (in dotazione) per collegare l'apparecchio al computer.
• Il cavo Thunderbolt non è in dotazione.


## Collegare l'unità ad altri dispositivi (C)

- Sono supportate le connessioni in catena di un numero di dispositivi non superiore a cinque (escluso un computer e l'unità).
- Non si garantisce il funzionamento per tutti i dispositivi.

## Installare la scheda di memoria SxS (D)

Orientare correttamente la scheda di memoria SxS e inserirla completamente nell'unità.

## Rimuovere la scheda di memoria SxS dal computer

- Fare clic su  nell'area di notifica in basso a destra nel desktop. Vengono visualizzati i dispositivi attualmente collegati al computer.
- Fare clic sull'unità.

## Per l'utente di Mac

1 Spostare l'icona del disco sull'icona del cestino.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer/sistema operativo.

## Guida alla soluzione dei problemi

Sintomo	Causa/Rimedio
L'icona dei dischi rimovibili non viene visualizzata.	<ul style="list-style-type: none"><li>Il cavo non è stato collegato correttamente. <ul style="list-style-type: none"><li>Collegare correttamente.</li></ul></li> <li>Oltre al presente apparecchio, un altro dispositivo è collegato alla porta USB del computer. <ul style="list-style-type: none"><li>Scollegare tutti gli altri dispositivi USB, oppure disattivare l'alimentazione, quindi riavviare il computer.</li></ul></li> <li>Ci sono troppi dispositivi in una connessione in catena. <ul style="list-style-type: none"><li>Sono supportate le connessioni in catena di un numero di dispositivi non superiore a cinque (escluso un computer e l'unità).</li></ul></li> <li>Un dispositivo collegato all'unità e al computer mediante connessione in catena non funziona correttamente. <ul style="list-style-type: none"><li>Scollegare il dispositivo malfunzionante.</li></ul></li></ul>
Non è possibile accedere alla scheda di memoria SxS tramite l'Esplora risorse o Risorse del computer.	<ul style="list-style-type: none"><li>Non è stata inserita alcuna scheda di memoria SxS. <ul style="list-style-type: none"><li>Inserire una scheda di memoria SxS.</li></ul></li> <li>La scheda inserita non è compatibile con questa unità. <ul style="list-style-type: none"><li>Inserire una scheda compatibile.</li></ul></li></ul>
Quando si inserisce una scheda di memoria SxS, la spia di accesso lampeggia (non rimane accesa con luce fissa).	<ul style="list-style-type: none"><li>Sulla sezione del connettore della scheda di memoria SxS sono presenti corpi estranei.</li> <li>Si è verificato un errore. Sulla scheda di memoria SxS sono presenti corpi estranei. <ul style="list-style-type: none"><li>Verificare che la scheda di memoria SxS sia collegata al connettore della scheda di memoria SxS solo quando la spia di accesso è accesa in verde.</li></ul></li> <li>Verificare che l'interruttore di protezione memoria SxS non sono stati registrati o eliminati dati.</li></ul>
L'apparecchio non funziona correttamente.	<ul style="list-style-type: none"><li>È possibile che l'elettricità statica influisca sul funzionamento dell'apparecchio. <ul style="list-style-type: none"><li>Scollegare il cavo di alimentazione e il cavo di collegamento, quindi ricollegarli.</li></ul></li> <li>È stata rimossa una scheda di memoria SxS mentre la spia di accesso era accesa in rosso. <ul style="list-style-type: none"><li>Rimuovere la scheda di memoria SxS solo quando la spia di accesso è accesa in verde.</li></ul></li> <li>Verificare che l'interruttore di protezione memoria SxS non sono stati registrati o eliminati dati.</li></ul>
Non è possibile registrare o eliminare i dati contenuti nella scheda di memoria SxS. Sulla scheda di memoria SxS non sono stati registrati o eliminati dati.	<ul style="list-style-type: none"><li>È stata rimossa una scheda di memoria SxS mentre la spia di accesso era accesa in rosso. <ul style="list-style-type: none"><li>Rimuovere la scheda di memoria SxS solo quando la spia di accesso è accesa in verde.</li></ul></li> <li>Verificare che l'interruttore di protezione memoria SxS non sono stati registrati o eliminati dati.</li></ul>

## Schede di memoria SxS (venduto separatamente)

**Schede di memoria SxS utilizzabili**
Utilizzare schede di memoria SxS Sony. Non è possibile garantire il funzionamento corretto con schede di memoria di altri fabbricatori.

Per dettagli sull'uso delle schede di memoria SxS e delle relative precauzioni d'uso, consultare il manuale di istruzioni della scheda di memoria SxS.