

FM/AM RADIO with Bluetooth SPEAKER

Mode d'emploi



©2016 Sony Corporation Printed in China <http://www.sony.net/>

SRF-V1BT

Mise en route

La première fois que vous utilisez l'appareil, veillez à le raccorder à une prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur (fourni). Sinon, l'appareil ne s'allumera pas.

- Raccordez l'appareil à une prise murale et chargez-le.**
La batterie intégrée est totalement chargée (« 🔋 ») après une durée maximum de 6 heures.
- Appuyez sur SETTINGS.**
- Sélectionnez « Time ».**
Écran
Settings
On timer
Time
Auto power off
1 Faites tourner la molette TUNE pour sélectionner une option.
2 Appuyez sur ENTER.
Exécutez la même procédure pour l'étape suivante.
- Réglez l'heure et les minutes.**
Appuyez sur ENTER. Appuyez sur ENTER. Appuyez sur ENTER.
Time setting 2H/24H
Time setting 22:00
Time setting 22:34
Heure Minute
Appuyez sur ENTER, puis appuyez sur SETTINGS pour quitter le menu de configuration.
Astuce
Vous pouvez sélectionner le mode d'affichage de l'horloge, 12 heures ou 24 heures. Voir « Options du menu de configuration » pour des informations détaillées.

Écouter la radio

- Déployez l'antenne de réception de la radio FM.**
- Mettez l'appareil sous tension et sélectionnez la fonction « FM » ou « AM ».**
Voyant d'alimentation
Molette TUNE
ENTER
Appuyez plusieurs fois.
Astuce
Le voyant d'alimentation s'allume en vert lorsque l'appareil est sous tension. Pour faire passer l'appareil en mode veille, appuyez à nouveau sur .
Astuce
Après avoir appuyé une fois sur FUNCTION, vous pouvez également sélectionner une fonction en faisant tourner la molette TUNE et en appuyant sur ENTER.
L'appareil passe automatiquement à la fonction sélectionnée après environ 2 secondes.
Astuce
Si une station recevable est trouvée, « [ENTER]:Select » apparaît sur l'afficheur. Appuyez sur ENTER pour recevoir la station. (Si vous n'appuyez pas sur ENTER avant 3 secondes, la recherche redémarre.)
Astuces
• Pour arrêter le défilement, appuyez sur BACK.
• Pour changer le sens du défilement, faites tourner la molette TUNE dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire.
Synchronisation manuelle
Vous pouvez vous synchroniser manuellement à la fréquence de votre choix.
- Sélectionnez la station de votre choix.**
Synchronisation par défilement
Appuyez sur SCAN pour démarrer le défilement des stations.
BACK
ENTER
FM 94.00MHz 22:34
[ENTER]:Select
Si une station recevable est trouvée, « [ENTER]:Select » apparaît sur l'afficheur. Appuyez sur ENTER pour recevoir la station. (Si vous n'appuyez pas sur ENTER avant 3 secondes, la recherche redémarre.)
Astuce
Après avoir appuyé une fois sur FUNCTION, vous pouvez également sélectionner une fonction en faisant tourner la molette TUNE et en appuyant sur ENTER.
L'appareil passe automatiquement à la fonction sélectionnée après environ 2 secondes.
Astuce
Si une station recevable est trouvée, « [ENTER]:Select » apparaît sur l'afficheur. Appuyez sur ENTER pour recevoir la station. (Si vous n'appuyez pas sur ENTER avant 3 secondes, la recherche redémarre.)
Astuces
• Pour arrêter le défilement, appuyez sur BACK.
• Pour changer le sens du défilement, faites tourner la molette TUNE dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire.

Préréglage de stations (5 FM et 5 AM)

- Sélectionnez la station que vous voulez préregistrer.**
Exécutez les étapes de « Écouter la radio » ci-dessus.
- Maintenez enfoncé le bouton de préreglage voulu (1 à 5) jusqu'à ce que « Stored to [PRESET x]. » apparaisse sur l'écran.**
Exemple : Préréglage d'une station sélectionnée sur le bouton de préreglage 3

Astuces

- Si vous essayez d'enregistrer une autre station avec le même numéro de préreglage, la station précédemment enregistrée est remplacée.
- Le bouton de préreglage 3 de l'appareil présente un point tactile. Utilisez le point tactile comme point de repère lorsque vous commandez l'appareil.

Écoute d'une station préreglée

- Sélectionnez la fonction « FM » ou « AM ».**
Appuyez plusieurs fois.
- Sélectionnez la station préreglée souhaitée.**
Exemple : Lorsque le bouton de préreglage 3 est actionné

Remarque
Pour éviter que le préreglage soit modifié par erreur, ne maintenez pas le bouton de préreglage enfoncé.

Réglage du volume

Astuces

- Le dernier réglage de volume est enregistré dans la mémoire de l'appareil.
- Le bouton VOL + de l'appareil présente un point tactile. Utilisez le point tactile comme point de repère lorsque vous commandez l'appareil.

Pour améliorer la réception des radios FM/AM

FM

AM

Réglage de la minuterie de mise sous tension

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il allume automatiquement la radio à l'heure définie.

Commencez par régler l'horloge. Voir « Mise en route » pour des informations détaillées.

- Appuyez sur SETTINGS.**
- Sélectionnez « On timer ».**
En cas de réglage en mode veille
Settings
On timer
Time
Auto power off
1 Faites tourner la molette TUNE pour sélectionner une option.
2 Appuyez sur ENTER.
Exécutez la même procédure pour les étapes suivantes.
- Réglez l'heure et les minutes.**
Appuyez sur ENTER. Appuyez sur ENTER. Appuyez sur ENTER.
On timer
Timer setting
Wake station
7:00
7:30
Heure Minute
Astuce
En cas de sélection dans la liste des stations préreglées, commencez par régler les stations. Voir « Préréglage de stations (5 FM et 5 AM) » pour des informations détaillées.
- Réglez la station qui doit être reçue à l'heure définie.**
Appuyez sur ENTER.
En cas de réglage sur la dernière station reçue
Wake station
Last station
FM preset station
AM preset station
En cas de sélection dans la liste des stations préreglées
Wake station
FM preset station
AM preset station
Appuyez sur ENTER.
- Activez la minuterie.**
 → 22:34
« Ⓞ » s'affiche à l'écran. La radio s'allume à l'heure réglée.
Pour désactiver la minuterie Appuyez à nouveau sur ON TIMER.
Remarque
La fonction de minuterie de mise sous tension est désactivée en mode hors tension.

Écoute de la musique à partir d'un périphérique BLUETOOTH

Grâce à la connexion BLUETOOTH, vous pouvez écouter de la musique à partir de périphériques BLUETOOTH connectés sans fil, par exemple des smartphones, des tablettes, des PC, etc.

Astuce
La technologie sans fil BLUETOOTH est opérationnelle dans un rayon d'environ 10 m.

Périphériques BLUETOOTH compatibles
Les exigences de compatibilité des périphériques sont les suivantes. Avant d'utiliser un périphérique avec cet appareil, vérifiez qu'il respecte les exigences.
• Les périphériques doivent prendre en charge A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) et AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
• Fonction NFC (requis uniquement en cas d'utilisation de la fonction de pairage NFC de l'appareil).

À propos du mode veille BLUETOOTH
Le mode veille BLUETOOTH permet de mettre automatiquement l'appareil sous tension en cas de connexion BLUETOOTH à partir d'un périphérique BLUETOOTH. Voir « Options du menu de configuration » pour des informations détaillées.

Réglage de la minuterie de mise en veille

Appuyez plusieurs fois sur SLEEP pour sélectionner la durée voulue (en minutes).
90 → 60 → 30 → 15
OFF

FM 94.00MHz 22:34
SLEEP

Lorsque la minuterie de mise en veille est réglée, « SLEEP » s'affiche à l'écran. L'appareil passe automatiquement en mode veille une fois la durée réglée écoulée.

Astuces

- Le dernier réglage de durée est enregistré dans la mémoire de l'appareil.
- Vous pouvez vérifier le délai restant avant que l'appareil passe en mode veille en appuyant à nouveau sur SLEEP après avoir réglé la minuterie de mise en veille.

Connexion à un périphérique BLUETOOTH

Si votre périphérique BLUETOOTH est doté de la fonction NFC, cette procédure est inutile. Voir « Connexion à une touche (NFC) » ci-dessous.

- Mettez l'appareil sous tension et sélectionnez la fonction « Bluetooth ».**
Appuyez plusieurs fois.
En cas de première utilisation de l'appareil (s'il n'y a aucune information de pairage sur l'appareil)
L'appareil passe automatiquement en mode de pairage. Dans ce cas, passez à l'étape 3.
En cas de connexion avec un second périphérique et les suivants
Passez à l'étape 2.
- Sélectionnez « Bluetooth pairing ».**
S'il y a des informations de pairage dans l'appareil
Bluetooth 22:34
Waiting for connection
Bluetooth audio: BT device name
Le dernier périphérique connecté se connecte automatiquement.
- Sur le périphérique BLUETOOTH, activez la fonction BLUETOOTH et exécutez la procédure de pairage.**
Settings
Bluetooth pairing
Bluetooth standby
On timer
1 Appuyez sur SETTINGS.
2 Faites tourner la molette TUNE pour sélectionner une option.
3 Appuyez sur ENTER.
« Waiting for pairing » s'affiche à l'écran.

Pour des informations détaillées, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH. Si vous êtes invité à entrer une clé de passe, entrez « 0000 ».

Une fois le pairage terminé, le nom du périphérique BLUETOOTH s'affiche à l'écran.

Pour mettre fin à la connexion BLUETOOTH
Sélectionnez une autre fonction que BLUETOOTH.

Connexion à une touche (NFC)

Smartphones compatibles
Smartphones qui intègrent la fonction NFC (SE : Android™ 2.3.3 ou supérieur, à l'exclusion d'Android 3.x)

NFC
NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet à différents périphériques, par exemple des smartphones et des étiquettes RFID, de communiquer entre eux sans fil à courte portée. Grâce à la fonction NFC, il est facile d'effectuer des communications de données, par exemple le pairage BLUETOOTH, par simple contact des périphériques compatibles NFC (sur le symbole N-Mark ou sur l'emplacement désigné sur chaque appareil).

- Activez la fonction NFC sur le périphérique BLUETOOTH.**
- Mettez en contact le périphérique BLUETOOTH et le symbole N-Mark de l'appareil.**

Bluetooth 22:34
Bluetooth audio: BT device name
Une fois le pairage terminé, le nom du périphérique BLUETOOTH s'affiche à l'écran.

Pour mettre fin à la connexion BLUETOOTH
Mettez en contact le périphérique BLUETOOTH et le symbole N-Mark de l'appareil.

Remarque
Si votre smartphone compatible NFC possède une version de SE antérieure à Android 4.1.x, téléchargez et démarrez l'application « Connexion NFC facile ». « Connexion NFC facile » est une application gratuite pour les smartphones Android que vous pouvez télécharger sur Google Play™. (Il est possible que l'application ne soit pas disponible dans certains pays/régions.)

Écouter de la musique

- Démarré la lecture sur le périphérique BLUETOOTH.**
- Réglez le volume.**

