

## RM-VL1400T

### English

#### Preset Code List

Setting operations of A/V components (See the Operating Instructions for details.)

- 1 While pressing the ☀ (light) button, press the OTHER button .
- 2 Press the ▲/▼ buttons to select "1 PRESET", then press the OK button or the centre Label select button.
- 3 Press the COMPONENT select button for the desired component.
- 4 Press the number buttons to enter the four-digit preset code, then press the OK button or the centre Label select button.

### Français

#### Liste des codes préprogrammés

Réglage des fonctions des appareils A/V (Reportez-vous au mode d'emploi pour plus d'informations.)

- 1 Tout en maintenant la touche ☀ (éclairage) enfoncée, appuyez sur la touche OTHER.
- 2 Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner « 1 PRESET », puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche centralisée de sélection de libellé.
- 3 Appuyez sur la touche de sélection COMPONENT pour l'appareil A/V souhaité.
- 4 Appuyez sur les touches numériques pour saisir le code à 4 chiffres, puis appuyez sur la touche OK ou la touche centralisée de sélection de libellé.

### Deutsch

#### Liste der vorprogrammierten Codes

Einstellung von A/V-Komponentenfunktionen (Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.)

- 1 Halten Sie die Taste ☀ (Beleuchtung) gedrückt und drücken Sie die Taste OTHER (Weitere).
- 2 Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um „1 PRESET“ (1 Voreinstellung) auszuwählen. Drücken Sie daraufhin die Taste OK oder die mittlere benannte Auswahl taste.
- 3 Drücken Sie die COMPONENT-Auswahl taste für die gewünschte A/V-Komponente.
- 4 Geben Sie mit den Zahlentasten den vierstelligen vorprogrammierten Code ein und drücken Sie die Taste OK oder die mittlere benannte Auswahl taste.

### Nederlands

#### Lijst met voorinstelcodes

De bediening van A/V-componenten instellen (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.)

- 1 Houd de ☀-toets (licht) ingedrukt en druk op de OTHER-toets.
- 2 Druk op de ▲/▼-toetsen om "1 PRESET" te selecteren en druk vervolgens op de OK-toets of de middelste labelkeuzetoets.
- 3 Druk op de COMPONENT-keuzetoets voor de gewenste A/V-component.
- 4 Druk op de cijfertoeetsen om de viercijferige voorinstelcode in te voeren en druk vervolgens op de OK-toets of de middelste labelkeuzetoets.

### Italiano

#### Elenco dei codici preimpostati

Impostazione del funzionamento dei componenti A/V (Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso.)

- 1 Premere il tasto ☀ (illuminazione) e contemporaneamente il tasto OTHER.
- 2 Premere i tasti ▲/▼ per selezionare "1 PRESET", quindi premere il tasto OK oppure il tasto di selezione centrale.
- 3 Premere il tasto di selezione COMPONENT per il componente A/V desiderato.
- 4 Premere i tasti numerici per immettere il codice preimpostato a quattro cifre, quindi premere il tasto OK oppure il tasto di selezione centrale.

### Русский

#### Список предварительно установленных кодов

Операции по установке A/V-компонентов (Для получения подробной информации см. инструкции по эксплуатации.)

- 1 При нажатии кнопки ☀ (свет) нажимайте кнопку OTHER.
- 2 С помощью кнопок ▲/▼ выберите "1 PRESET", а затем нажмите кнопку OK или центральную кнопку с меткой.
- 3 Нажмите кнопку выбора COMPONENT для необходимого A/V-компонента.
- 4 С помощью номерных кнопок введите четырехзначный предварительно установленный код, а затем нажмите кнопку OK или центральную кнопку с меткой.

## Visual Component

### TV

Brand	Code No.
Sony (Analogue*) (Digital**)	8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208 8051, 8127
Aiwa	
Akai	8061, 8011, 8020, 8056, 8062
Alba	8081, 8062
Audio Sonic	8081
B&O (Bang & Olufsen)	8083
Beko	8025
Bestar	8013
Blaupunkt	8026, 8028
Blue sky	8013
Brandt	8037
Brionvega	8048, 8046
Bush	8117, 8081, 8075, 8062, 8010, 8115
CGM	8029
Clatronic	8013, 8014
Continental	8076
Crown	8024, 8033, 8065
Daewoo	8074, 8011, 8013, 8067, 8119, 8120
Deccacolour	8012, 8084, 8085
Dual	8013, 8047
Emerson	8086
Fenner	8068, 8008
Ferguson	8038, 8066, 8042, 8041, 8037
Finlux	8022
First line	8013, 8056
Fisher	8056
Fraba	8013
Funai	8065
GoldStar/LG	8091, 8097, 8100, 8011, 8017, 8018, 8013, 8113
Goodmans	8020, 8011, 8062, 8037, 8013, 8014, 8015, 8075, 8116
Grundig	8090, 8026, 8027, 8009, 8022, 8103
Hansol	8123
Hitachi	8089, 8092, 8093, 8052, 8053, 8010, 8011, 8015, 8104
Hoher	8121
Hyper	8025, 8008
ICE	8062
Inno-Hit	8010
Irradio	8011, 8062, 8068
ITT/Nokia	8034, 8035
JVC	8077, 8062, 8078, 8111
Kendo	8054, 8013
Kiton	8010
Leuco	8105
Loewe	8101, 8011, 8017, 8018, 8106
Luxor	8022, 8045
Mark	8063, 8013, 8065
Matsui	8090, 8064, 8056, 8073, 8033, 8076, 8007, 8026, 8068, 8011

Brand	Code No.
Medion	8013
Mitsubishi	8071, 8072, 8069, 8070
Miver	8030, 8029
NEC	8055
NEI	8011
Nokia	8098, 8020, 8021, 8045, 8036, 8035, 8034
Nokia Oceanic	8036, 8035
Nordmende	8044, 8039, 8040
Okano	8011, 8068
Onwa	8062
Orion	8051, 8015, 8049, 8050
Panasonic	8095, 8079, 8080, 8109, 8110
Philips	8086, 8087, 8088, 8089, 8011, 8094, 8097, 8100, 8101, 8013, 8014, 8015, 8019
Phoenix	8011
Phonola	8013, 8015
Pioneer	8059
Provision	8013
PYE	8013
Radio	8013
Radiola	8015
Roadstar	8068, 8125, 8114
SABA	8099, 8032, 8037, 8023, 8039, 8040, 8044, 8042, 8041
Salora	8020
Samsung	8089, 8096, 8084, 8085, 8018, 8016, 8017, 8011, 8012, 8118, 8124
Sanyo	8056, 8107
Schneider	8094, 8011, 8047, 8013, 8062, 8105, 8112
SEG	8086, 8105
Seleco	8031, 8045
Sharp	8082, 8111
Siemens	8026, 8027
Sinudyne	8045, 8011
Supertech	8068, 8013
Supervision	8013
Tandberg	8031
Tatung	8013
Teac	8010
Techimagen	8013
Telefunken	8099, 8032, 8037, 8040, 8039, 8043, 8023
Thomson	8099, 8037, 8032, 8042, 8044
Thorn	8011
Toshiba	8058, 8057, 8102, 8114
UNITED	8121, 8126
Universum	8013, 8020
Vestel	8013
WIETA	8122
W.W.House	8013
Watson	8013, 8068, 8047, 8014

\* Analogue / analogique / analog / analoog / analogico / аналоговый  
 \*\* Digital / numérique / Digital / digitaal / digitale / цифровой

### VCR

Brand	Code No.
Sony	
VTR1:Betamax	1001, 1007, 1010, 1011
VTR2:8mm	1002, 1008
VTR3:VHS	1003, 1009
VTR4:DV	1004
VTR5:DV	1005
VTR6:DV	1006
Aiwa	1029, 1053, 1038
Akai	1035, 1036
Alba	1034
Amstrad	1034
Baird	1036
B&O (Bang & Olufsen)	1052
Blaupunkt	1018, 1030, 1017, 1026
Bush	1035
CGM	1039, 1013, 1037, 1038
Clatronic	1034
Daewoo	1046
Ferguson	1055, 1021
Fisher	1034
Funai	1025
GoldStar/LG	1043, 1039
Goodmans	1046, 1012
Grundig	1013, 1019, 1017
Hitachi	1040, 1030
JVC	1014, 1026, 1047, 1015
Kendo	1043
Loewe	1024, 1043, 1012
Luxor	1028
Matsui	1031, 1039
Mitsubishi	1050, 1051
Nokia	1028
Nokia Oceanic	1028
Nordmende	1021
Okano	1031, 1035, 1032
Orion	1031
Panasonic	1024, 1027
Philips	1017, 1012, 1016, 1025
Phonola	1013, 1012
Roadstar	1038
SABA	1021, 1048, 1022
Salora	1028
Samsung	1044, 1045, 1049
Sanyo	1041
Schneider	1017, 1012, 1018
SEG	1034
Seleco	1038, 1035
Sharp	1028
Siemens	1018
Tandberg	1046
Telefunken	1022, 1023
Thomson	1054, 1021, 1056
Thorn	1043
Toshiba	1042, 1020
Universum	1023, 1031, 1043, 1012
W.W.House	1043
Watson	1013, 1033

### TV/VCR Combo

Brand	Code No. for each section	
	TV	VCR
CGM	8029	1013
Daewoo	8074	1046
Ferguson	8074	1046
GoldStar/LG	8054	1043
Goodmans	8074	1046
Grundig	8009	1013
Kendo	8054	1043
Loewe	8011	1012
	8017	1012
	8018	1012
Matsui	8051	1033
	8052	1033
Orion	8051	1033
Philips	8013	1017
	8013	1012
Samsung	8060	1044
	8014	1044
Schneider	8013	1012
Supertech	8068	1046
Thomson	8074	1046
Watson	8051	1033

### Analogue Satellite receiver

Brand	Code No.
Sony	3001
ADB	3062
Amstrad	3024, 3002, 3023, 3059
DGTEC	3092, 3093, 3094
Galaxis	3026, 3031, 3010, 3012, 3014
Grundig	3026, 3027, 3035, 3065
Hyundai	3044
Jerrold	3038
Kathrein	3022
Matsui	3025
Nikko	3021
Nokia	3037
NTV plus	3040
Pace	3016, 3020, 3060, 3061
Radix	3024, 3011
SABA	3028, 3032, 3033, 3008, 3009, 3047, 3070
Sky Master	3003, 3006, 3005
TechniSat	3034, 3018, 3019, 3045, 3066, 3068
Thomson	3032, 3084
Watson	3004
Zehnder	3007, 3013, 3050, 3068, 3069



## Visual Component

Brand	Code No.
Sony	3042, 3057 (terrestrial)
Amstrad	3046
CANAL+	3006, 3042
Galaxis	3030, 3053, 3072
Gold box	3036
HIRSCHMANN	3063
Kathrein	3043, 3049, 3022
Nokia	3017, 3056, 3076, 3077
Pace	3015, 3041
Panasonic	3067
Philips	3054, 3078
Radix	3029, 3052
SABA	3086
Samsung	3087, 3088
Sky	3041
Sky+	3201
Sky Master	3085
STRONG	3089, 3090, 3091
TechniSat	3039, 3051, 3079, 3080
Thomson	3071, 3074, 3075, 3083
TPS	3055
Zehnder	3048, 3064, 3081, 3082

Brand	Code No.
Sony	0001, 0024, 0023, 0025, 0038
Aiwa	0015
BOSE	0036
CyberHome	0034
Daewoo	0028
Denon	0006, 0017, 0002
Funai	0020
GoldStar/LG	0009
Grundig	0030
Harman/Kardon	0018
Hitachi	0008
Jamo	0037
JVC	0007
Kenwood	0033
KLH	0010
Matsui	0029
Mitsubishi	0026
Mustek	0035
Nakamichi	0031
Onkyo	0016
Panasonic	0002, 0006, 0027
Philips	0012
Pioneer	0021, 0019, 0004
RCA	0005
Samsung	0014
Sharp	0011
Shinco	0022
Sylvania	0020
Teac	0032, 0022
Thomson	0013
Toshiba	0003
Yamaha	0006
Zenith	0009, 0006

Brand	Code No.
Hamlin/Regal	9022, 9023, 9024, 9025, 9026
Jerrold/G.I.	9032, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9018, 9031
NET	9030
Oak	9027, 9028, 9029
Panasonic	9019, 9020, 9021
Pioneer	9014, 9015
Scientific Atlanta	9009, 9010, 9011
Tocom	9016, 9017, 9031
Zenith	9012, 9013

Brand	Code No.
Sony	0201, 0202, 0203, 0207
Broksonic	0209
Funai	0213
GoldStar/LG	0211
Matsui	0216
Panasonic	0205, 0206, 0217
Philips	0214, 0218
Pioneer	0204
Samsung	0208
Sharp	0212
Sylvania	0210, 0213
Thomson	0215
Zenith	0211

\* The Remote Commander may not operate the video cassette recorder section of some DVD/VCR combos, even though the preset code is set. In such a case, program the VCR operations on free buttons using the Learning function, or assign the VCR section to another Component Select buton.

\* Il est possible que la télécommande ne commande pas la partie magnétoscope de certains combinés DVD/ magnétoscope, même si le code préprogrammé est réglé. Dans ce cas, programmez les opérations du magnétoscope sur des touches disponibles à l'aide de la fonction de mémorisation ou affectez la partie magnétoscope à une autre touche de sélection d'appareil.

\* Mit der Fernbedienung lässt sich möglicherweise der Videorecorder einiger DVD/VCR-Kombinationsgeräte nicht bedienen, auch nicht bei festgelegtem vorprogrammiertem Code. Programmieren Sie in diesem Fall die Funktionen für den Videorecorder mithilfe der Lernfunktion auf freie Tasten bzw. weisen Sie den Videobetrieb einer anderen Komponentenauswahlteste zu.

\* Het is mogelijk dat de afstandsbediening de videorecorder van bepaalde combinaties van DVD/videorecorder niet kan bedienen, hoewel de voorinstelcode is ingesteld. In een dergelijk geval kunt u de functies voor de videorecorder met de aanleerfunctie programmeren op lege toetsen of de videorecorder toewijzen aan een andere toets in de componentmacro.

\* È possibile che il telecomando non funzioni con la sezione videoregistratore di alcuni dispositivi combinazione di DVD/videoregistratore nonostante sia stato impostato il codice preimpostato. In tali casi, programmare le operazioni del videoregistratore sui tasti liberi utilizzando la funzione di apprendimento o assegnando la sezione videoregistratore ad un altro tasto di selezione COMPONENT.

\* С помощью пульта дистанционного управления нельзя управлять видеомагнитофоном отдельных устройств DVD/VCR Combo даже при наличии предварительно установленного кода. В этом случае для управления операциями видеомагнитофона следует использовать свободные кнопки, программируемые с помощью функции настройки, или назначить для видеомагнитофона другую кнопку выбора компонентов.

## Audio Component

Brand	Code No.
Sony	4001, 4002, 4056, 4057
Aiwa	4017, 4018, 4035
Akai	4047
Bush	4004, 4040
Denon	4006, 4019, 4022, 4023, 4031, 4032
Finearts	4037
Grundig	4048
Harman/Kardon	4030
JVC	4015, 4016, 4039, 4043
Kenwood	4011, 4012, 4020, 4044
Magnavox	4021
Marantz	4024, 4049, 4037
NAD	4054, 4028
Nakamichi	4055
Onkyo	4029, 4034, 4036
Panasonic	4005, 4021, 4050
Parasound	4041
Philips	4013
Pioneer	4003, 4014, 4027, 4045
Rotel	4042
SABA	4041
Sansui	4033
Sanyo	4007
Sharp	4023, 4032, 4051
Sherwood	4008, 4009, 4026
Technics	4004, 4021, 4038, 4046
Toshiba	4052
Yamaha	4053, 4010, 4025

Brand	Code No.
Sony	6001, 6002, 6003
Aiwa	6024, 6026, 6015, 6033
Denon	6016, 6007, 6008
Fisher	6009
GoldStar/LG	6006
Grundig	6036
Harman/Kardon	6019
JVC	6013, 6014
Kenwood	6021, 6011
Marantz	6028
NAD	6018
Nakamichi	6031, 6036
Onkyo	6022, 6023, 6025
Panasonic	6005
Philips	6028, 6035
Pioneer	6020, 6012, 6004
Sansui	6031, 6030
Sanyo	6009
Sharp	6016, 6034
Teac	6030, 6032
Technics	6027, 6005
Yamaha	6017, 6010

Brand	Code No.
Sony	5001, 5002, 5055, 5056, 5057
Aiwa	5018, 5019, 5034, 5044
Denon	5006, 5007, 5020, 5023
Fisher	5037
Harman/Kardon	5028
Hitachi	5038
JVC	5016, 5017, 5030, 5043
Kenwood	5012, 5013, 5021, 5031, 5040, 5046, 5047
Magnavox	5014, 5023
Marantz	5042
NAD	5026
Nakamichi	5039, 5048
Onkyo	5027, 5032, 5035
Panasonic	5005, 5004, 5051
Philips	5014
Pioneer	5003, 5015, 5025, 5041
Sansui	5048, 5049, 5050
Sanyo	5008
Sharp	5045, 5052
Sherwood	5009, 5010, 5036
Technics	5004, 5022, 5029
Toshiba	5053, 5054
Yamaha	5011, 5024, 5033

Brand	Code No.
Sony	7001, 7002
Aiwa	7012
Akai	7018
Denon	7003
JVC	7008
Kenwood	7004, 7011, 7014
Marantz	7007
Onkyo	7015
Panasonic	7006, 7010
Pioneer	7016
Sansui	7009
Sharp	7013
Teac	7005
Yamaha	7017

Brand	Code No.
Sony	6001, 6002, 6003
Aiwa	6024, 6026, 6015, 6033
Denon	6016, 6007, 6008
Fisher	6009
GoldStar/LG	6006
Grundig	6036
Harman/Kardon	6019
JVC	6013, 6014
Kenwood	6021, 6011
Marantz	6028
NAD	6018
Nakamichi	6031, 6036
Onkyo	6022, 6023, 6025
Panasonic	6005
Philips	6028, 6035
Pioneer	6020, 6012, 6004
Sansui	6031, 6030
Sanyo	6009
Sharp	6016, 6034
Teac	6030, 6032
Technics	6027, 6005
Yamaha	6017, 6010

### Home Theater System/DVD Player Combo

Brand	Code No.
Sony	4501, 4502, 4503, 4504, 4505

The Remote Commander memorizes major brands' remote control signals. Setting the preset code enables the Remote Commander to operate each AV component. The Remote Commander is preset at the factory to operate Sony brand A/V components. (Refer to the table below.)		
Screen title	Code No.	Brand and component
TV	8001	Sony TV (Analogue)
VCR	1003	Sony VCR (Video Cassette Recorder)
SAT	3001	Sony Analogue Satellite Receiver
DVD	0001	Sony DVD Player
CABLE	9001	Analogue Cable Box
DVD-R	0203	Sony DVD Recorder
AMP	4001	Sony Receiver/Amplifier
CD	5001	Sony CD Player
MD	7001	Sony MD Deck
TAPE	6001	Sony Cassette Deck

### A propos des fonctions des touches

La télécommande mémorise les signaux de commande à distance des principales marques. La section Réglage du code préprogrammé vous indique comment régler votre télécommande afin de commander vos appareils. La télécommande est programmée en usine pour commander des appareils audio/vidéo de marque Sony. (Consultez le tableau suivant).

Titre d'écran	N° de code	Marque et appareil
TV	8001	Téléviseur Sony (analogique)
VCR	1003	Magnétoscope Sony
SAT	3001	Récepteur satellite analogique Sony
DVD	0001	Lecteur de DVD Sony
CABLE	9001	Décodeur analogique
DVD-R	0203	Graveur de DVD Sony
AMP	4001	Récepteur/amplificateur Sony
CD	5001	Lecteur de CD Sony
MD	7001	Platine MD Sony
TAPE	6001	Platine à cassette Sony

### Informationen zu Tastenfunktionen

Die Fernbedienung kann die Fernbedienungssignale der meisten größeren Hersteller speichern. Durch Programmierung des voreingestellten Codes kann die Fernbedienung jede A/V-Komponente steuern. Die Fernbedienung ist werkseitig so eingestellt, dass Sie damit A/ V-Komponenten von Sony bedienen können. (Siehe Tabelle unten.)

Display-Titel	Code-Nr.	Marke und Komponente
TV	8001	Fernsehgerät von Sony (analog)
VCR	1003	VCR (Videorecorder) von Sony
SAT	3001	Analoger Satellitenreceiver von Sony
DVD	0001	DVD-Player von Sony
CABLE	9001	Analoge Kabelbox
DVD-R	0203	DVD-Recorder von Sony
AMP	4001	Receiver/Verstärker von Sony
CD	5001	CD-Player von Sony
MD	7001	MD-Deck von Sony
TAPE	6001	Kassetendeck von Sony

De afstandsbediening kan signalen aanleren van afstandsbedieningen van de meeste bekende merken. Wanneer u een voorinstelcode instelt, kan de afstandsbediening elke A/ V-component bedienen. De afstandsbediening wordt in de fabriek ingesteld voor het bedienen van A/V-componenten van Sony. (Zie de onderstaande tabel.)		
Schermtitel	Codenummer	Merk en component
TV	8001	Sony-televisie (analoog)
VCR	1003	Sony-videorecorder
SAT	3001	Analoge Sony-satellietreceiver
DVD	0001	Sony-DVD-speler
CABLE	9001	Analoge kabeldoos
DVD-R	0203	Sony-DVD-recorder
AMP	4001	Sony-receiver/-versterker
CD	5001	Sony-CD-speler
MD	7001	Sony-MD-deck
TAPE	6001	Sony-cassettedeck

Con il telecomando, è possibile memorizzare i segnali di comando a distanza delle principali marche di componenti. Impostando il codice preimpostato, è possibile utilizzare il telecomando per il controllo di ogni componente A/V. Il telecomando è stato preimpostato in fabbrica per l'uso con componenti A/V di marca Sony. Consultare la tabella riportata di seguito.		
Display	N. di codice	Marca e componente
TV	8001	Televisore Sony (analogico)
VCR	1003	Videoregistratore Sony
SAT	3001	Ricevitore satellitare analogico Sony
DVD	0001	Lettore DVD Sony
CABLE	9001	Decodificatore analogico
DVD-R	0203	Registratore DVD Sony
AMP	4001	Ricevitore/Amplificatore Sony
CD	5001	Lettore CD Sony
MD	7001	Piastra MD Sony
TAPE	6001	Piastra a cassette Sony

Данный пульт дистанционного управления может сохранять в памяти сигналы пультов дистанционного управления основных марок. При использовании предварительно установленного кода возможно управление каждым AV-компонентом с помощью пульта дистанционного управления. Пульт дистанционного управления предварительно настроен на заводе для управления A/V-компонентами Sony (см. таблицу ниже.)		
Заголовок экрана	Код	Марка и компонент
TV	8001	Телевизор Sony (аналоговый)
VCR	1003	Видеомагнитофон Sony (видеомагнитофон)
SAT	3001	Аналоговый спутниковый ресивер Sony
DVD	0001	Проигрыватель DVD Sony
CABLE	9001	Приемник аналогового кабельного телевидения
DVD-R	0203	Устройство записи дисков DVD Sony
AMP	4001	Ресивер/усилитель Sony
CD	5001	Проигрыватель компакт-дисков Sony
MD	7001	Дека мини-дисков Sony
TAPE	6001	Кассетная дека Sony