

**English****Notice for the operation of Sony HDD Network Audio System "NAS-SC500PK"**

When you listen to songs stored in the "WALKMAN" by the speakers of the "NAS-SC500PK," follow these instructions.

- 1 Set the function to [WM-PORT] on the Home menu of the "NAS-SC500PK."
- 2 Connect the "WALKMAN" to the WM-PORT of the "NAS-SC500PK."

**Note**

If you connect the "WALKMAN" first, and then set the function to [WM-PORT] on the Home menu of the "NAS-SC500PK," you may not be able to play back the "WALKMAN" on the "NAS-SC500PK." In this case, disconnect the "WALKMAN," and then reconnect it.

**Français****Avis relatif à l'utilisation du Sony HDD Network Audio System « NAS-SC500PK »**

Lorsque vous écoutez des morceaux enregistrés dans le « WALKMAN » via les enceintes du « NAS-SC500PK », conformez-vous aux instructions suivantes.

- 1 Réglez la fonction sur [WM-PORT] dans le menu Accueil du « NAS-SC500PK ».
- 2 Raccordez le « WALKMAN » au WM-PORT du « NAS-SC500PK ».

**Remarque**

Si vous raccordez d'abord le « WALKMAN » avant de régler la fonction sur [WM-PORT] dans le menu Accueil du « NAS-SC500PK », il peut être impossible de lire le « WALKMAN » sur le « NAS-SC500PK ». Dans ce cas, débranchez le « WALKMAN », puis rebranchez-le.



\* 4 1 6 5 8 1 1 1 \* (1)

**Deutsch****Hinweis zur Bedienung des Sony HDD Network Audio System „NAS-SC500PK“**

Wenn Sie Titel, die auf dem „WALKMAN“ gespeichert sind, über die Lautsprecher des „NAS-SC500PK“ abspielen, beachten Sie diese Anleitungen.

- 1 Setzen Sie die Funktion im Hauptseite-Menü des „NAS-SC500PK“ auf [WM-PORT].
- 2 Schließen Sie den „WALKMAN“ an den WM-PORT des „NAS-SC500PK“ an.

**Hinweis**

Wenn Sie den „WALKMAN“ zuerst anschließen und dann die Funktion im Hauptseite-Menü des „NAS-SC500PK“ auf [WM-PORT] setzen, können Sie möglicherweise die Titel des „WALKMAN“ nicht über den „NAS-SC500PK“ wiedergeben. Trennen Sie in diesem Fall den „WALKMAN“, und schließen Sie ihn dann wieder an.

**Español****Aviso para el funcionamiento de Sony HDD Network Audio System "NAS-SC500PK"**

Quando escuche canciones almacenadas en el "WALKMAN" con los altavoces del "NAS-SC500PK", siga estas instrucciones.

- 1 Ajuste la función en [WM-PORT] en el Menú Inicio del "NAS-SC500PK".
- 2 Conecte el "WALKMAN" al WM-PORT del "NAS-SC500PK".

**Nota**

Si conecta el "WALKMAN" en primer lugar y, a continuación, ajusta la función en [WM-PORT] en el Menú Inicio del "NAS-SC500PK", es posible que no pueda escuchar el "WALKMAN" en el "NAS-SC500PK". En este caso, desconecte el "WALKMAN" y vuélvalo a conectar.

## **Avviso per l'utilizzo di Sony HDD Network Audio System "NAS-SC500PK"**

Se si ascoltano brani salvati nel "WALKMAN" attraverso i diffusori del "NAS-SC500PK", seguire le seguenti istruzioni.

- 1** Impostare la funzione su [WM-PORT] nel menu Home del "NAS-SC500PK".
- 2** Collegare il "WALKMAN" alla WM-PORT del "NAS-SC500PK".

### **Nota**

Se prima si collega il "WALKMAN" e successivamente si imposta la funzione su [WM-PORT] nel menu Home del "NAS-SC500PK", la riproduzione del "WALKMAN" sul "NAS-SC500PK" potrebbe non risultare possibile. In questo caso, scollegare il "WALKMAN", quindi collegarlo nuovamente.