4-289-688-71(1)

ACアダプター /チャージャー
AC Adaptor/Charger
Адаптер/зарядний пристрій змінного струму
Адаптер переменного тока/ Зарядное устройство
電源供給器／充電器

取扱説明書/Operating Instructions/Mode d'e mploi/ Посібник з експлуатації/Инструкция по эксплуатации/ 使用説明書

InfoLITHIUM V InfoLITHIUM H InfoLITHIUM P

© 2014 Sony Corporation
Printed in China

http://www.sony.net/

4289688710

AC-VQV10

⚠警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかた を示しています。**この取扱説明書をよく お読みのう え**、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
型名や定格を記載した機能概略本機の底面に貼ります。



日本語

⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ず守ってください。

●安全のための注意事項を守る

●定期的に点検する

1年に1度は、電源プラグに異常がないか、故障したまま使用していないか、また、電源プラグ部とコンセント の間にほこりがたまっていないかなどを点検してください。

●故障した状態では使わない

動作がおかしくなったり、本機が破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口にご相談ください。

●万一、異常が起きたら

本機はコンセントの近くで使用してください。本機を使用中、不具合が生じたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、電源を遮断してください。

変な音がしたら、煙が出た場合は	➡	❶ 電源プラグをコンセントから抜く ❷ ソニーの相談窓口に相談する

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文を お読みください。

⚠警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他のけがなどの事故の原因となります。

注意を促す記号	行為を禁止する記号			行為を指示する記号	
火災	感電	禁止	分解禁止	風呂、シャワー室での使用禁止	プラグをコンセントから抜く	指示

⚠警告 ⚠警告 ⚠注意 下記の注意事項を守らないと、火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

ハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力を与えない

分解や改造をしない
火災や感電の原因となります。
内部の点検や修理はソニーの相談窓口にご相談ください。

指定以外のバッテリー(電池)を使わない
火災やけがの原因となることがあります。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、本機をコンセントから抜いてソニーの相談窓口にご相談ください。

水・海水・牛乳、清涼飲料水・石鹸水などの液体で本機やバッテリーをぬらさない
感電の原因となります。

電源プラグが途中まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、発火、感電の原因となり、けがややけがをする恐れがあります。

水のある場所に置かない
本機やバッテリーにぬれ入ったり、ぬれたり、風呂場で使ったりすると、火災や感電の原因となります。

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。
• 電源コードは加工したり、傷つけたりしない。
• 重いものをのせたり引っ張ったりしない。
• 熱器具に近づけない。加熱しない。
• 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
コードが傷んだら、修理や交換を依頼するために、ソニーの相談窓口へ相談ください。

火のそばや炎天下、高温になった車の中などで放置したり、充電したりしない
性能劣化の原因や液漏出が起こることがあります。

お手入れについて
• 汚れがついたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで拭き取ってください。
• 汚れがひどいときは、水で3%程度に薄めた中性洗剤に浸した布をよくしぼって汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
• 絶対にベンジン、シンナー、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗装を傷めたりすることがあります。
• 本機やバッテリーを分解、改造しないでください。
• 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装を傷めたりすることがあります。

海外へ お持ちになる方へ

本機は100V-240Vのワールドワイド対応です。
お客様ご自身で修理や交換可能(トラベルコンバーター)に接続しないでください。
発熱や故障の原因となります。

English

故障かな？と思ったら

以下の症状にしたがって、それでも正常に動作しないときは、ソニーの相談窓口にご相談ください。

ビデオカメラなどが動作しない
• 電源プラグがコンセントからはずれている。
→ コンセントに差しなおす。
• 接続コードが正しく接続していない。
→ 正しくつなぐ。
• モード切替スイッチがビデオ撮影になっている。
→ 「ビデオ」カメラに切り替える。

バッテリーの充電ができない
• モード切替スイッチがビデオ/カメラになっている。
→ 「ビデオ」カメラに切り替える。

バッテリーの残量が充分あるのに電源がすぐ切れる、または残量表示時間とすれが生じる
• バッテリーを使いきってから、もう一度満充電する。
→ 残量が正しく表示されます。

表示時間がとれない
→ 使用可能時間表示：バッテリー残量についてのご注意」をお読みください。

充電時間が めやすし、または表示窓に"LOW"/"HI"と出る
• バッテリーの温度が高すぎる、または低すぎる。
→ 高温または低温になったバッテリーを取り外したあと、推奨温度範囲内で充電すると下記のような状態になることがあります。この場合、充電ランプが点滅する場合、急速充電は行いません。

推奨温度より高温の場合	推奨温度より低温の場合
InfoLITHIUM	InfoLITHIUM
	

充電ランプが速い点滅を繰り返し、表示窓に「WAITING」表示がでる。
充電が一時停止したり本機が壊れたりしています。充電ランプがバッテリーの温度が充電に適した温度範囲外のとき、自動的に充電が一時停止されます。充電に適切な温度の範囲内に戻ると、充電ランプが点灯し充電が再開されます。
充電ランプが速い点滅を繰り返して、表示窓に"WARNING"と表示される
以下のような場合、接続されたバッテリー(InfoLITHIUM)が異常だと判断され充電が停止します。
① 充電時間が"HIGH LEVEL"を超えた場合
② 長時間バッテリーを取り付けたまま充電を繰り返す場合
③ バッテリーを正常に使用した状態
• バッテリーチャージャーの充電ランプに以下のような点滅パターンがあります。
点灯 - - - - - 約0.5秒の点灯と消灯を繰り返す
速い点滅 - - - - - 約1.5秒の点灯と消灯を繰り返す
充電中のバッテリーを取り外してください。

	NP-FV100A	NP-FV100	NP-FV70	NP-FV50
実用充電時間	約125分	約125分	約70分	約55分
満充電時間	約185分	約185分	約130分	約115分

"インフォリチウム" バッテリーHシリーズ

	NP-FH100	NP-FH70	NP-FH50
実用充電時間	約130分	約65分	約55分
満充電時間	約190分	約125分	約115分

"インフォリチウム" バッテリーPシリーズ

	NP-FP90	NP-FP71	NP-FP50
実用充電時間	約115分	約80分	約65分
満充電時間	約175分	約140分	約125分

充電時間について
時間は、ビデオカメラで使いかた 直後のバッテリーを使用した場合です。長期間使用していなかったものなど、充分に充電されないバッテリーを使います。一般に、充電時間、録画可能時間は、バッテリーや使用状態などで異なります。
急いで使いたいとき
バッテリー温 約10分前の点灯と消灯を繰り返す
よって約5倍になる時間が異なります。
ご注意
• 充電中にモード切替スイッチを「ビデオ/カメラ」にすると、充電は中断されます。
• 充電ランプの点灯しなかったり点滅したときは、バッテリーがしっかり取り付けられているか確認してください。しっかり取り付けられていない場合は、充電ランプが点灯しません。
充電中に何か異常があると、充電ランプが点滅し、表示窓に"WARNING"メッセージが出ます。詳しくは「故障かな？と思ったら」をお読みください。

充電の状況を確認する(イラスト❷)

本機を使用しないときでも、バッテリーは徐々に放電(バッテリー残量)が減ります。「バッテリー残量のないバッテリーはビデオカメラ/カメラに使用時の場合。
ご使用の機種やバッテリーによっては、「使用可能時間」が表示されないことがあります。詳しくは、「使用可能時間表示：バッテリー残量について」をお読みください。

充電中に表示窓/ランプが消えた場合
充電中に表示窓/ランプが消えた場合、表示内容を切り替えると表示窓/ランプが消えます。
充電ランプが点灯しない場合は、充電ランプが点滅する場合、充電ランプが点灯しない場合は、充電ランプが点滅する場合、充電ランプが点灯しない場合は、充電ランプが点滅する場合、



À propos du temps de charge

La batterie doit être complètement vidée sur le caméscope. Une batterie détériorée, par exemple parce qu'elle n'a pas été utilisée pendant longtemps est exclue. De manière générale, le temps de charge des temps d'enregistrement disponible varient selon la batterie et les conditions d'utilisation.

Pour utiliser rapidement la batterie

Vous pouvez utiliser la batterie même si vous la retirez de cet appareil avant la fin de la charge. Toutefois, le temps d'utilisation sera d'autant plus court que le temps de charge est court.

Remarques

- Si le sélecteur de mode est sur VCR/CAMERA pendant la charge, la charge s'arrête.
- Si le témoin CHARGE ne s'allume ou ne clignote pas, vérifiez si la batterie est installée correctement sur l'adaptateur/ chargeur CA. Si elle n'est pas installée correctement, elle ne se chargera pas.

Si quelque chose ne fonctionne pas pendant la charge, le témoin de charge clignote et « WARNING » apparaît sur l'afficheur. Pour le détail, voir « En cas de problème ».

Pour vérifier la charge

Voir l'illustration C

Un moment après que la charge commence, les informations sur l'autonomie de la batterie et/ou l'indication en % de la capacité restante de la batterie* s'allument dans l'afficheur. *Lorsqu'une batterie de la série V est utilisée.

Selon l'état de l'appareil tel qu'un caméscope ou de la batterie, les informations sur l'autonomie de la batterie peuvent ne pas s'afficher. Par exemple, si la batterie est épuisée, « Remarques sur l'indicateur BATTERY LIFE et sur l'indication en % de la capacité restante de la batterie ».

Appuyez sur DISPLAY pendant la charge.

Pendant la charge, le contenu de l'afficheur change chaque fois que vous appuyez sur la touche de changement DISPLAY. Lorsque deux batteries sont installées, les informations sur la batterie qui n'est en charge ne changent pas. Appuyez sur DISPLAY pour afficher les informations indique le numéro de logement correspondant aux informations affichées pour la batterie. L'indication du temps de charge restant apparaît lorsque l'indication du temps de la batterie en cours de chargement au bout de 10 secondes environ.

Voici un exemple d'installation d'une batterie dans le logement ② puis d'une autre dans le logement ①. Le témoin de logement ② clignote d'abord, puis celui de logement ① clignote.

1 Autonomie de la batterie si la première batterie a été utilisée juste après son installation dans votre appareil électronique « InfoLITHIUM », 2 Temps restant jusqu'à la fin de la charge normale de la première batterie installée.

Le temps de charge normale n'est pas indiqué après la charge complète.

3 Temps restant jusqu'à la fin de la charge complète de la première batterie installée.

Le temps de charge complète n'est pas indiqué après la charge complète.

Si vous avez chargé une batterie n'est pas indiqué après la charge complète.

Si vous avez chargé une batterie n'est pas indiqué après la charge complète.

4 Autonomie de la batterie si la deuxième batterie a été utilisée juste après son installation dans votre appareil électronique « InfoLITHIUM »,

5 Temps restant jusqu'à la fin de la charge normale de la deuxième batterie installée.

Le temps de charge normale n'est pas indiqué après la charge complète.

6 Temps restant jusqu'à la fin de la charge complète de la deuxième batterie installée.

Le temps de charge complète n'est pas indiqué après la charge complète.

Remarques

- Le temps peut ne pas s'afficher immédiatement après un appui sur la touche de changement DISPLAY.
- L'indication du temps de la batterie sur le côté non chargé peut mettre un certain temps à apparaître.
- Lorsque vous chargez une batterie « InfoLITHIUM » de série P, le temps peut apparaître dans l'afficheur seulement une minute environ après l'installation de la batterie.

Pour installer la batterie

Voir l'illustration B 2

❶ **Placez la batterie sur cet appareil avec le repère ❹ du côté de la bonne.**

❷ **Faites glisser la batterie dans le sens de la flèche.**

Pour retirer la batterie

Voir l'illustration B 2

Faites glisser la batterie dans le sens de la flèche et levez-la tout droit.

Remarques

- Ne saisissez pas cet appareil par la batterie.
- Faites attention à ne pas heurter la batterie ou vous pincer les doigts lorsque vous installez ou retirez la batterie.

Temps de charge

Les temps indiqués correspondent à la charge d'une batterie vide, vidée sur un caméscope, etc., avec cet appareil à une température ambiante de 25 °C (77 °F).

Batterie « InfoLITHIUM » série H

	NP-FV100A	NP-FV100	NP-FV70	NP-FV50
Charge normale	125 min.	125 min.	70 min.	55 min.
Charge complète	185 min.	185 min.	130 min.	115 min.

Batterie « InfoLITHIUM » série H

	NP-FH100	NP-FH70	NP-FH50
Charge normale	130 min.	65 min.	55 min.
Charge complète	190 min.	125 min.	115 min.

Batterie « InfoLITHIUM » série P

	NP-FP90	NP-FP71	NP-FP50
Charge normale	115 min.	80 min.	65 min.
Charge complète	175 min.	140 min.	125 min.

Identification des éléments

Voir l'illustration A

① **Logement ①**	
② **Sélecteur de mode**	
③ **Touche de changement DISPLAY**	
④ **Témoin CHARGE ①**	
⑤ **Prise DC OUT**	
⑥ **Logement ②**	
⑦ **Témoin CHARGE ②**	
⑧ **Afficheur**	
⑨ **Témoin de logement**	

Afficheur

⑩ **Indicateur « InfoLITHIUM »**	
⑪ **Indicateur WAITING**	
⑫ **Indicateur WARNING**	
⑬ **Indicateur TIME TO CHG (charge)**	
⑭ **Indicateur de temps**	
⑮ **Indicateur BATTERY LIFE**	
⑯ **Indicateur VCR/CAMERA**	
⑰ **Indication en % de la capacité restante**	
⑱ **Indicateur de charge normale**	
⑲ **Indicateur de charge complète**	
⑳ **Indicateur d'autonomie de la batterie**	

Українська

Дякуємо за придбання адаптера/зарядного пристрою змінного струму Sony.

Перед початком роботи з пристроєм, будь ласка, уважно прочитайте даний посібник і збережіть його для довідок у майбутньому.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Уникайте впливу вологи, витоку надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню та ін.

Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не відкривайте корпус. Щоб уникнути ризик займання або ураження електричним струмом,

1) не допускайте потрапляння на пристрій дощу або вологи;
2) не розмушуйте на апарат ремі, заповнені рідиною, наприклад, вази.

Виконувати ремонт дозволяється тільки кваліфікованому персоналу.

Заміна шнура живлення змінного струму повинна виконуватися тільки кваліфікованим персоналом у сервісному центрі.

УВАГА

Занепокоїти акумулятор тільки так як акумулятор вказаного типу. Інакше це може призвести до займання або травми.

Використовуйте розташовану поблизу стіну розетку (штепсельну розетку) під час використання даного пристрою. Навіть якщо пристрій OMIKRON буде вимкнений, він буде горить, живлення при цьому не вимкнено. В разі виникнення будь-якої проблеми під час використання даного пристрою відключіть його від розетки (штепсельної розетки), щоб вимкнути живлення.

Не використовуйте акумулятор з тріснутою кришкою, що стікає та меблями.

ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

Прилад не буде від'єднано від джерела живлення змінного струму, поки він буде під'єднаний до стінної розетки (штепсельної розетки), навіть якщо сам прилад буде вимкнений.

- Фірмова табличка, на якій вказано робочу напругу, енергоспоживання, тощо, розміщена на нижній панелі.

«Примітка для покупців у країнах, де діють директиви ЄС»

Утилізація старого електричного та електронного обладнання (застосовується в Європейському союзі та інших європейських країнах із системами роздільного збирання сміття)

Позначка, що відображена ліворуч, вказує, що цей виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Натомість, щоб запобігти можливій шкоді для навколишнього середовища або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, відокремте цей виріб від інших типів відходів і переробіть його належним чином для сприяння повторному використанню матеріальних ресурсів.

Користувачі приватних домогосподарств повинні звернутися до продавця, у якого було придбано цей виріб, або до місцевого органу влади, щоб дізнатися, де і як можна здати цей виріб для екологічно безпечної переробки.

Користувачі підприємств повинні звернутися до свого постачальника і перевірити умови договору купівлі. Цей виріб не можна утилізувати разом з іншими комерційними відходами.

Відповідальне ставлення до утилізації сприятиме збереженню природних ресурсів. Крім того, правильна переробка допоможе уникнути шкідливого впливу на здоров'я людини та навколишнє середовище, що може виникнути внаслідок неправильної утилізації.

Щодо додаткової інформації про переробку цього виробу зверніться до місцевої адміністрації, служби утилізації побутових відходів або до магазину, де було придбано виріб.

Інформація про споживачів в Україні

Уповноважений представник в Україні з питань відповідності виробів згідно з вимогами регламентів:

ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м.Київ, 04070, Україна.

Обладнання відповідає вимогам:

- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).
- Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (постанова КМУ від 29.10.2009 № 1149);
- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ від 29.07.2009 № 785).

Français

(Suite de la page précédente)

- Gardez cet appareil à l'écart du caméscope, etc. si l'image est déformée.
- Illustration montrée le raccordement d'un Caméscope numérique HD HDR-CX550V.

Pour charger la batterie

Voir l'illustration B 1

Reportez-vous également au mode d'emploi de la batterie.

1 Réglez le sélecteur de mode sur CHARGE.

2 Raccordez le cordon d'alimentation secteur à cet appareil.

3 Raccordez le cordon d'alimentation secteur à une prise murale.

Un bip retentit et l'affichage apparaît.

4 Installez la batterie.

Reportez-vous à « Pour installer la batterie ». Lors du chargement d'une batterie, installez-la dans le logement ② ou ①. Cet appareil peut être installé avec deux batteries mais ne peut pas charger les deux batteries en même temps. Si deux batteries sont installées, la charge commence par la première batterie installée dans le logement ② ou le logement ①. Lorsque la charge commence, le symbole de la batterie devient clignotant. L'afficheur clignote dans l'ordre et le témoin CHARGE s'allume.

5 Lorsque la charge est terminée, retirez la batterie.

Il y a deux niveaux de fin de charge : « Charge normale » et « Charge complète ».

- Charge normale

Lorsque la charge est terminée, le symbole de batterie apparaît de la façon illustrée à droite.

- Charge complète

Si vous continuez de charger la batterie à la fin d'une charge normale, le symbole de batterie change indique « FULL », la batterie pourra être utilisée un peu plus longtemps que lorsque la charge est normale.

Si vous installez une batterie complètement chargée sur cet appareil, « TIME TO CHG FULL 1h » peut apparaître sur l'afficheur et commencer la charge. C'est normal.

Pour installer la batterie

Voir l'illustration B 2

❶ **Placez la batterie sur cet appareil avec le repère ❹ du côté de la bonne.**

❷ **Faites glisser la batterie dans le sens de la flèche.**

Pour retirer la batterie

Voir l'illustration B 2

Faites glisser la batterie dans le sens de la flèche et levez-la tout droit.

Remarques

- Ne saisissez pas cet appareil par la batterie.
- Faites attention à ne pas heurter la batterie ou vous pincer les doigts lorsque vous installez ou retirez la batterie.

Temps de charge

Les temps indiqués correspondent à la charge d'une batterie vide, vidée sur un caméscope, etc., avec cet appareil à une température ambiante de 25 °C (77 °F).

Batterie « InfoLITHIUM » série H

	NP-FV100A	NP-FV100	NP-FV70	NP-FV50
Charge normale	125 min.	125 min.	70 min.	55 min.
Charge complète	185 min.	185 min.	130 min.	115 min.

Batterie « InfoLITHIUM » série H

	NP-FH100	NP-FH70	NP-FH50
Charge normale	130 min.	65 min.	55 min.
Charge complète	190 min.	125 min.	115 min.

Batterie « InfoLITHIUM » série P

	NP-FP90	NP-FP71	NP-FP50
Charge normale	115 min.	80 min.	65 min.
Charge complète	175 min.	140 min.	125 min.

Пошук та усунення несправностей

Ознака	Можлива причина/Метод усунення
Відеообладнання не працює.	→ Штекер живлення відсутній або ослаблений. →Під'єднайте до стінної розетки. →Гарантійний кабель не під'єднано належним чином. →Під'єднайте належним чином. →Перемкніть режим встановлено в положення CHARGE. →Встановіть перемикач режимів в положення VCR/ CAMERA.
Акумулятор не заряджається	→ Перемкніть режим встановлено в положення CHARGE.
Живлення відразу вимикається незважаючи на те, що акумулятор пропрацював достатньо тривалий час, або через те, що час роботи від акумулятора, що відображається, відрізняється від дійсного часу роботи	→ Розрядіть акумулятор, а потім знову повністю зарядіть його. →Час роботи від акумулятора буде відображатися правильно.
Індикація не змінюється	Зверніться до розділу "Примітки щодо індикатора BATTERY LIFE та відображення кількості заряду акумулятора %, що залишився".
Час зарядки занадто довгий або відображення індикацію "Lo" чи "Hi"	• Температура акумулятора є занадто високою або занадто низькою. Показана нижче індикація може з'являтися у разі приєднання акумулятора з високою або низькою температурою, або якщо заряд акумулятора вичерпується за температури, що виходить за межі рекомендованого діапазону. Незважаючи на те, що зарядка в цьому випадку все одно буде виконуватися, швидка зарядка не буде виконуватися, доки акумулятор не охолоне.

Гарячий за рекомендованою температурою	Холодний за рекомендованою температурою

Якщо індикатор CHARGE мигає повільно, то вона індикації відображається повідомлення "WAITING".

→ Зарядку тимчасово призупинено. Даний пристрій знаходиться в стані очікування.

Якщо температура в приміщенні або температура акумулятора вийде за межі допустимого діапазону, зарядка автоматично припиниться. Після повернення температури в приміщенні до допустимого діапазону індикатор CHARGE загориться і зарядка продовжиться. Рекомендується зарядка акумулятора при температурі від 10 °C до 30 °C.

Якщо індикатор CHARGE мигає швидко. В такому випадку відбувається зарядка акумулятора, який було розряджено. Якщо температура акумулятора занадто низька, швидка зарядка може відрізнятися від дійсного часу зарядки.

→ Зарядіть акумулятор вперше в один з наступних циклів. Індикатор CHARGE може мигати швидко. В такому випадку відбувається зарядка акумулятора, який було розряджено. Якщо акумулятор було заглиблено встановлений в камеру протягом тривалого часу.

① Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу

② Якщо акумулятор було заглиблено встановлений в камеру протягом тривалого часу

③ Безпосередньо після придбання

Якщо повідомлення "WARNING" все одно буде відображатися, виконайте перевірку за допомогою вказаних нижче дій.

* Індикатор CHARGE мигає двома різними наступними способами. Мигає швидко: Повторно вимикається та вимикається кожні 0,15 секунди Мигає повільно: Повторно вимикається та вимикається кожні 1,5 секунди

Від'єднайте акумулятор від даного пристрою, а потім знову під'єднайте його.

Індикатор CHARGE знову мигає: Встановіть інший акумулятор.	Індикатор CHARGE загорається і потім не мигає: Якщо індикатор CHARGE гасне через те, що час зарядки минув, це не є проблемою.
Індикатор CHARGE знову мигає: Проблема з даним пристроєм.	Індикатор CHARGE загорається і потім не мигає: Якщо індикатор CHARGE гасне через те, що час зарядки минув, проблема в акумуляторі, який було встановлено першим.

Зверніться до найближчого дилера Sony стосовно виробу, який може мати проблеми.

Технічні характеристики

AC-VQV10

Вхід	100 В - 240 В змінного струму 50 Гц/60 Гц 26 Вт
Вихід	8,4 В постійного струму 1,7 А (VCR) 8,4 В постійного струму 2,2 А (BATT)
Робоча температура	від 0 °C до 40 °C
Температура зберігання	від -20 °C до +60 °C
Розміри (приблиз.)	100 мм × 67 мм × 111 мм (ш/в/г)
Маса (включно зі змінними частинами)	Приблиз. 330 г

Комплектність постачання

Адаптер/зарядний пристрій змінного струму (AC-VQV10) (1) Шнур живлення змінного струму (1) Гарантійний шнур (1) Набір друкованої документації

Конструкція і технічні характеристики були змінені без повідомлення.

Даний пристрій підключіть напругу, що використовується по всьому світові, від 100 В до 240 В.

Не використовуйте електронний трансформатор напруги, оскільки це може призвести до несправності.

Адаптер/зарядний пристрій змінного струму AC-VQV10 можно використовувати наступним чином

- Для використання з обладнанням Sony (відеокамерами, тощо) за допомогою з'єднувальних шнурів, що входять до комплекту даного пристрою.
- Для зарядки акумулятора Sony (серії V, серії H, серії P). Наступні функції є доступними під час зарядки акумулятора "InfoLITHIUM".

В разі використання акумулятора "ActiveFORCE" будуть доступними наведені нижче розширені функції управління.

- Швидша зарядка, ніж у разі використання стандартних моделей (швидкість заряджання відповідає швидкості у разі використання).
- Можливе відображення приблизного часу зарядки та часу роботи від акумулятора.

Що таке "InfoLITHIUM"?

"InfoLITHIUM" є типом літій-іонної акумуляторної батареї, яка може обмінюватися даними щодо використання зарядку акумулятора з сумісними електронними обладнанням. Рекомендується використовувати акумулятор "InfoLITHIUM" (серії V, серії H, серії P) з електронним обладнанням, що має позначку [i] InfoLITHIUM. "InfoLITHIUM" є товарним знаком Sony Corporation.

Примітки щодо використання

Данний пристрій є с захищеним від пилу, крапель або вологи.

Зарядка

- Призначений для використання з сумісними акумуляторами Sony.
- Заряджайте за допомогою даного пристрою тільки рекомендованим акумулятором.
- Надійно приєднуйте акумулятор.

Температура зарядки

- Для забезпечення максимальної ефективності акумулятора рекомендований діапазон температури під час зарядки становить від 10 °C до 30 °C.
- Даний пристрій забезпечує швидку зарядку, коли зарядка при температурі, яка виходить за межі рекомендованої, призводить до збільшення часу зарядки, щоб захистити акумулятор. Якщо час зарядки було подовжено, це не є несправністю. Під час швидкої зарядки навіть в тому випадку, якщо температура увійде в межі рекомендованого діапазону. Повторно під'єднайте акумулятор, а потім виконайте зарядку знову.

Місця, де забороняється розміщувати даний пристрій

- Не розміщуйте даний пристрій у будь-якому з наступних місць, незалежно від того, використовується він або зберігається.
- Це може призвести до несправності.
- Там, де дуже гаряче
- Поряд з обладнанням або під прямим сонячним світлом, наприклад, на шляху управління автомобіля. Це може призвести до деформації або несправності даного пристрою.
- У місцях з надмірною вологою
- У місцях, де є вплив або присутність великої кількості електромагнітного поля або радіації
- У місцях з надмірною кількістю пісу

Зажитість даний пристрій від пісу та попелу з таких місць, як морське узбережжя, та інших місцях з великою кількістю пісу, де виникають клуби пилу, оскільки це може призвести до несправності.

Застережні заходи щодо використання

- Не розмішуйте на пристрої речі, заповнені рідиною, наприклад, вази.
- Щільно підключіть роз'єм живлення змінного струму до гнізда акумулятора.
- Якщо неправильно приєднати акумулятор, це може призвести до пошкодження контактного роз'єму акумулятора.
- Не використовуйте даний пристрій у місцях, де є сильні електромагнітні хвилі або радіація. Відповідно, тощо, можуть не виконуватися правильно запис або програвання.
- Щоб запобігти акумулятор від'єднайте його від даного пристрою після закінчення зарядки.
- Берегість даний пристрій від падіння та ударів.
- Тримайте даний пристрій подалі від телевізора або АМ-приймача. У випадку розміщення поряд з телевізором або радіоприймачем на них можуть виникнути перешкоди від даного пристрою.
- Якщо до контактів від'єднано від даного пристрою після завершення звичайної зарядки, для перед закінченням повної зарядки. Час між закінченням звичайної зарядки та закінченням повної зарядки становить приблизно один годину.)
- В разі зарядки акумулятора, який не використовувався протягом тривалого часу. (Спершу зарядіть його один раз.)

Використання в якості адаптера змінного струму

Див. малюнок D

Для отримання детальної інформації щодо під'єднання зверніться до посібника з експлуатації відеокамери, тощо.

1. **Встановіть перемикач режимів в положення VCR/CAMERA.**
2. **Під'єднайте шнур живлення змінного струму до даного пристрою.**
3. **Під'єднайте шнур живлення змінного струму до стінної розетки.**

Прозвучує звуковий сигнал і загориться вікно індикації.

4. **Під'єднайте з'єднувальний шнур до роз'єма DC OUT даного пристрою та пристрою,**
5. **Під'єднайте з'єднувальний шнур до пристрою, наприклад відеокамери.**

Для отримання інформації щодо напрямку під'єднання з'єднувального шнура зверніться до посібника з експлуатації відеокамери, тощо.

Примітки

- У разі встановлення перемикача режимів у положення CHARGE під час живлення відеокамери, живлення відеокамери буде вимкнено.
- Акумулятор, встановлений в даний пристрій, неможливо заряджати, якщо пристрій знаходиться в режим VCR/CAMERA.
- Тримайте даний пристрій подалі від відеокамери, тощо, у випадку отоговорення зображення.
- На малюнку показано під'єднання до цифрової HD відеокамери HDR-CX550V.

Зарядка акумулятора

Див. малюнок B 1

Також див. розділ з експлуатації акумулятора.

1. **Встановіть перемикач режимів в положення CHARGE.**
2. **Під'єднайте шнур живлення змінного струму до даного пристрою.**
3. **Під'єднайте шнур живлення змінного струму до стінної розетки.**

Прозвучує звуковий сигнал і загориться вікно індикації.

4. **Встановіть акумулятор.**

Зверніться до розділу "Встановлення акумулятора". У разі зарядження одного акумулятора встановіть його в слот ② або ①. У даний пристрій можна встановити два акумулятори, але зарядяжати обидва одночасно неможливо. У разі встановлення двох акумуляторів зарядження розпочнеться для першого встановленого акумулятора, а потім для акумулятора, встановленого у слот ② або ①. Після початку зарядки полоски акумуляторів у вікні індикації по черзі мигнуть в напрямку зарядки, а потім загориться.

5. **Після закінчення зарядки від'єднайте акумулятор.**

Існує два рівня завершення зарядки: "Звичайна зарядка" та "Повна зарядка".

- Звичайна зарядка

Після завершення зарядки позначка акумулятора буде відображатися як показано праворуч.

- Повна зарядка

Якщо продовжити зарядку після закінчення звичайної зарядки доти, поки з'явиться позначка акумулятора "FULL", акумулятор можна буде використовувати протягом більш тривалого часу, ніж у разі звичайної зарядки.

У разі встановлення в даний пристрій повністю зарядженого акумулятора на дисплеї може з'явитися повідомлення "TIME TO CHG FULL 1h", після чого може почати зарядку акумулятора. Це не є несправністю.

Встановлення акумулятора

Див. малюнок B 2

❶ **Помістіть акумулятор на даний пристрій таким чином, щоб позначка ❹ була з боку роз'єма.**

❷ **Перемістіть його в напрямку стрілки.**

Від'єднання акумулятора

Перемістіть акумулятор у напрямку стрілки та підніміть його прямо вгору.

Примітки

- Не піднімайте данний пристрій, тримаючись за акумулятор.
- Будьте обережні, щоб не вдарити акумулятор і не защемити пальці під час установлення або видалення акумулятора.

Час зарядки

Вказаний час наведено для зарядки акумулятора, який було розряджено на відеокамері, тощо, за допомогою даного пристрою при кімнатній температурі 25 °C.

Акумулятор "InfoLITHIUM" серії V	NP-FV100A	NP-FV100	NP-FV70	NP-FV50
Звичайна зарядка	125 хв.	125 хв.	70 хв.	55 хв.
Повна зарядка	185 хв.	185 хв.	130 хв.	115 хв.

Акумулятор "InfoLITHIUM" серії H	NP-FH100	NP-FH70	NP-FH50
Звичайна зарядка	130 хв.	65 хв.	55 хв.
Повна зарядка	190 хв.	125 хв.	115 хв.

Акумулятор "InfoLITHIUM" серії P	NP-FP90	NP-FP71	NP-FP50
Звичайна зарядка	115 хв.	80 хв.	65 хв.
Повна зарядка	175 хв.	140 хв.	125 хв.

Про час зарядки

У випадку використання акумулятора відразу після розрядження на відеокамері. Не враховуються акумулятори, характеристики яких погіршилися, наприклад, через те, що вони не використовувалися протягом тривалого часу. Зазвичай час зарядки та доступний час зарядки змінюються в залежності від акумулятора та умов використання.

Швидке використання акумулятора

Акумулятор можна використовувати відразу після зарядки, якщо від'єднати його від даного пристрою до завершення зарядки. Однак більш короткий час зарядки означає більш короткий час використання.

Примітки

- Якщо під час зарядки перемикач режимів встановлено в положення VCR/CAMERA, зарядка зупиниться.
- Якщо індикатор CHARGE не горить або мигає, переконайтесь, що акумулятор правильно під'єднано до даного/зарядного пристрою змінного струму. Якщо його не під'єднати правильно, він не буде заряджатися.

Якщо під час зарядки виникають якісь порушення, індикатор зарядки почне мигати, і на дисплеї з'явиться повідомлення "WARNING". Для отримання детальної інформації див. розділ "Пошук та усунення несправностей".

Перевірка заряду

Див. малюнок C

Неодмога після початку зарядки у вікні індикації загориться індикація часу роботи від акумулятора або часу зарядки. Через 1 хв. загориться індикація часу роботи від акумулятора (серії V).

Залежно від даного пристрою, наприклад відеокамери, або акумулятора час роботи від акумулятора може не відображатися. Для отримання детальної інформації зверніться до розділу "Технічні характеристики" або "Примітки щодо індикатора BATTERY LIFE та відображення кількості заряду акумулятора %, що залишився".

Натисніть кнопку DISPLAY під час зарядки.

Під час зарядки інформація у вікні індикації змінюється під час кожного натискання кнопки перемикання DISPLAY. У разі встановлення двох акумуляторів можна також відобразити інформацію про акумулятор, який не заряджається. Індикатор слота показує кількість слотів, для якого відображається інформація. Індикатор слота, індикацію часу для акумулятора, який не заряджається, буде повернуто до індикації часу для акумулятора, який заряджається через 10 секунд.

Приклад наведено для ситуації, коли встановлено акумулятор в слот ①, після чого встановлено інший акумулятор в слот ②. Індикатор слота відповідає номерові слота.

1 **Час роботи від акумулятора, якщо в електронному обладнанні "InfoLITHIUM" використовується акумулятор, встановлений першим.**

2 **Час, що залишився до закінчення звичайної зарядки акумулятора, встановленого першим.**

3 **Час, що залишився до закінчення повної зарядки акумулятора, встановленого першим.**

4 **Час роботи від акумулятора, якщо в електронному обладнанні "InfoLITHIUM" використовується акумулятор, встановлений першим.**

5 **Час, що залишився до закінчення звичайної зарядки акумулятора, встановленого другим.**

6 **Час, що залишився до закінчення повної зарядки акумулятора, встановленого останнім.**

Час повної зарядки не відображається після завершення повної зарядки.

Примітки

- Після натискання кнопки DISPLAY для відображення часу може знадобитися деякий час.
- Для відображення часу для акумулятора з боку, який не заряджається, може знадобитися деякий час.
- В разі використання акумулятора серії P "InfoLITHIUM" від встановлення акумулятора до появи часу у вікні індикації може пройти приблизно одна хвилина.

Примітки щодо індикатора BATTERY LIFE та відображення кількості заряду акумулятора %, що залишився (Уважно прочитайте перед використанням)

- Якщо використовується наступне умови, під час зарядки акумулятора даний пристрій покаже час роботи від акумулятора та ємність акумулятора, що залишилася, в разі використання з відеокамерою, тощо.
- Використовується акумулятор "InfoLITHIUM".
- Використовується відеокамера, тощо з позначкою [i] InfoLITHIUM.

Зверніться до посібника з експлуатації, що додається до акумулятора або відеокамери, щодо перевірки в сумісності зі стандартом "InfoLITHIUM".

- Час роботи від акумулятора, що відображається, означає приблизний час, що залишився до закінчення роботи від акумулятора. Час, що залишився, відображається рідкокристалічному дисплеї час роботи від акумулятора буде коротшим.
- Індикація часу або ємності акумулятора, що залишилася, буде відображатися приблизно через 1 хв. після початку зарядки. Індикація часу роботи від акумулятора буде відображатися правильно через 1 хв. після початку зарядки.
- Для відображення часу роботи від нового акумулятора, спершу зарядіть його від відеокамери з використанням режиму живлення, а потім зарядіть за допомогою даного пристрою.
- В разі використання акумулятора більше ніж з одною відеокамерою, тощо, з позначкою [i] InfoLITHIUM, час роботи від акумулятора, що відображається для обладнання, яке під'єднано останнім, буде коротшим.
- В наступних випадках індикацію може відображатися неправильно. Це не є несправністю.
- Якщо акумулятор від'єднано від даного пристрою після завершення звичайної зарядки, для перед закінченням повної зарядки. (Час між закінченням звичайної зарядки та закінченням повної зарядки становить приблизно один годину.)
- В разі зарядки акумулятора, який не використовувався протягом тривалого часу. (Спершу зарядіть його один раз.)
- Якщо акумулятор від'єднано від даного пристрою після завершення повної зарядки.
- Якщо акумулятор від'єднано від даного пристрою, а потім знову під'єднайте його